HAKKO 375
SELF FEEDER

Dévidoir pour soudure
avec fonction de coupe

Manuel d'instructions

Nous vous remercions pour avoir choisi le système HAKKO 375. Veuillez lire ce manuel d'instructions avant de l'utiliser. Rangez le manuel dans un lieu sûr et facilement accessible afin de pouvoir le consulter par la suite.

Liste des pièces contenu dans l'emballage

Unité principale 1
Transformateur c.a. 1
Manuel d'instructions 1

Caractéristiques techniques

Unité Principale	Puissance nominale	DC24V 75mA
	Vitesse d'alimentation de la soudure	27 mm/s
	Dimensions extérieures L × H × P	78 × 98 × 56(mm) 3.1 × 3.9 × 2.2(in.)
	Poids	0.59 kg (1.3 lb.)
Transformateur c.a.	Puissance fournie	24 VCC

LISTE DES PIECES DETACHEES



* Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

Précautions

⚠ ATTENTION

- La lame coupante est effilée. Faites attention en la manipulant.
- Si la soudure ainsi fendue n'est pas utilisée, les propriétés du flux peuvent s'altérees au fil du temps.
- Éliminez la soudure et le flux de la lame coupante et de la poulie de soudage avec une brosse ou un autre dispositif de nettoyage approprié.
- Ne mettez pas la prise pour commutateur extérieur sous tension car cette entrée n'est pas prévue pour la tension.

Utilisation

1. Placez la soudure sur son support à bobines (HAKKO 611-1, 611-2).

⚠ **Attention:** Sélectionnez l'unité en fonction du diamètre de votre soudure.

2. Placez le dévidoir côté distribution du support de soudure.
3. Branchez le transformateur à la prise d'entrée c.c. de l'alimentateur.
4. Assurez-vous que le commutateur d'alimentation de l'alimentateur est réglé sur ARRÊT et branchez l'adaptateur c.a. sur le secteur. N'utilisez jamais l'alimentateur sans son carter.
5. Sortez l'extrémité de la soudure de son support à bobines et insérez-la dans le port d'insertion du dévidoir.
6. Réglez le commutateur d'alimentation sur ALIMENTATION. La soudure est alimentée tant que la soudure est insérée.

Exemple



ENTRETIEN

⚠ **Attention:** La lame coupante est effilée. Faites attention en la manipulant.

Éliminez régulièrement la soudure et le flux de la lame coupante, de la poulie de soudage et des autres pièces liées à la fonction de coupe avec une brosse non métallique (nylon, etc.).

Options

La fonction du commutateur d'alimentation peut être doublée par un commutateur à main ou à pied, vendu séparément.

Remarque: Le commutateur d'alimentation du dévidoir ne fonctionne pas lorsque le commutateur à main ou à pied est branché.

Pour votre sécurité, veuillez brancher le commutateur à main ou à pied comme suit.

1. Débranchez le transformateur c.a. du dévidoir.
2. Branchez la mini fiche du commutateur à main ou à pied dans la prise pour commutateur extérieur du dévidoir.
3. Branchez le transformateur c.a. sur le dévidoir.
4. Appuyez sur le commutateur à main ou à pied pour alimenter la soudure. La soudure est alimentée tant que l'interrupteur est maintenu.

Option

N° de pièce	Nom de pièce
B2763	Commutateur à main
B1649	Commutateur à pied

HAKKO CORPORATION
HEAD OFFICE
4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
https://www.hakko.com E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES
U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800) 88-HAKKO
https://www.HakkoUSA.com E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
https://www.hakko.com.cn E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
https://www.hakko.com.sg E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access the web address below for other distributors.
https://www.hakko.com

© 2002-2021 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.

2021.10
MA01347XZ211001