

HAKKO FX-888

* ハッコー FX-888 にはハッコー FX-8802 / FX-8803 / FX-8804 が接続可能です。

* 上記 (FX-8802 / FX-8803 / FX-8804) こて部をご使用の方は、専用のこて台をお使いください。

*HAKKO FX-8802 / FX-8803 / FX-8804 能夠被連接到 HAKKO FX-888 上。

* 使用上述焊鐵 (FX-8802 / FX-8803 / FX-8804) の場合，請使用與用的焊鐵座。

*HAKKO FX-8802 / FX-8803 / FX-8804 (not included) can be connected to HAKKO FX-888 station.

*When using above FX-8802/FX-8803/FX-8804, please use it with the dedicated iron holder.

*HAKKO FX-888에는 HAKKO FX-8802/FX-8803/FX-8804의 접속이 가능합니다.

*상기(FX-8802/FX-8803/FX-8804)의 인두부에는 전용 인두거치대를 사용해 주시기 바랍니다.

*Le HAKKO FX-8802 / FX-8803 / FX-8804 (non inclus) peut être relié au Station de soudage HAKKO FX-888 .

*Quand vous utilisez FX-8802 / FX-8803 / FX-8804, veuillez l' employer avec le porte-outil approprié.

*HAKKO FX-8802 / FX-8803 / FX-8804 ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann

aber an die Lötstation FX-888 (an Stelle des Lötstation FX-888) angeschlossen werden.

*Bitte benutzen Sie einen LötKolben-halter fur diesen LötKolben.

正誤表 / 勘誤表 / Correction sheet / Feuille de correction / Korrekturblatt

7. 部品リスト / 部件清單 / PARTS LIST / 부품리스트 / NOMENCLATURE / STÜCKLISTE

④	B3457	→	B3721	基板 / ヒューズ用 100V
			B3722	基板 / ヒューズ用 110-120V
	B3490	→	B3680	基板 / ヒューズ用 220V
			B3723	基板 / ヒューズ用 230V
			B3724	基板 / ヒューズ用 240V

④	B3457	→	B3721	電源開關用電路板 / 100V
			B3722	電源開關用電路板 / 110-120V
	B3490	→	B3680	電源開關用電路板 / 220V
			B3723	電源開關用電路板 / 230V
			B3724	電源開關用電路板 / 240V

④	B3457	→	B3721	P.W.B / For fuse 100V
			B3722	P.W.B / For fuse 110-120V
	B3490	→	B3680	P.W.B / For fuse 220V
			B3723	P.W.B / For fuse 230V
			B3724	P.W.B / For fuse 240V

④	B3457	→	B3721	P.W.B / Fusible 100V
			B3722	P.W.B / Fusible 110-120V
	B3490	→	B3680	P.W.B / Fusible 220V
			B3723	P.W.B / Fusible 230V
			B3724	P.W.B / Fusible 240V

④	B3457	→	B3721	Leiterplatte / Sicherung 100V
			B3722	Leiterplatte / Sicherung 110-120V
	B3490	→	B3680	Leiterplatte / Sicherung 220V
			B3723	Leiterplatte / Sicherung 230V
			B3724	Leiterplatte / Sicherung 240V