

造花こて取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。この説明書をお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後も、後日お役に立ちますので大切に保管してください。

安全及び取扱い上のご注意

●安全のため以下の注意事項を必ず守ってください。

注 意

電源入れると、こて先温度は300℃前後の高温に達します。
取扱いを誤ると、やけど・火災の恐れがありますので、以下の注意事項を必ず守ってください。

- こて先周辺の金属部分に触れない。
- 燃えやすいものの近くで使用しない。
- こてを垂直に立てて使用する際は、熱気に注意する。グリップが変形する恐れがあるので長時間垂直で使用しない。
- 周囲の人に「高温につき危険である」ことを知らせる。
- 使用を中断・終了する時や、その場を離れる時は電源を切る。
- 部品交換時や収納時は必ず電源を切り、十分に冷えたことを確認する。

●事故や故障につながりますので、以下の注意事項を必ず守ってください。

- 造花以外の用途で使用しない。
- こてを作業台に打ちつけるなど強い衝撃を与えない。
- 本品を改造しない。
- 交換部品には、純正部品を使用する。
- 水につけたりぬれた手で使用しない。
- コードの抜き差しは必ずプラグを持って行う。
- その他危険と思われる行為は行わないでください。

使用方法

- 1.こて先をヒーター内に差し込みます。(こて先なしでの通電はヒーター寿命を縮める原因になります。)
- 2.電源プラグをコンセントに差し込み、中間スイッチを ☐ 入 にします。
- 3.筋、弁、へり返し等の小さなこて先は、こて先温度が早く上がります。(こて先温度は300℃から400℃になります。) 中間スイッチの ☐ 入 ☐ 切 を使い適温にて使用してください。
- 4.使用後はこて先を抜いてください。蝶ねじ、こて先の焼付防止になります。

仕様・交換部品

品 番	品 名	色	交換ヒーター
561	造花こて/差込み式60w	グリーン	561-H
561-02	造花こて/ねじ込み式60w	グリーン	561-02-H
562	造花こて/差込み式80w	レッド	562-H
562-02	造花こて/ねじ込み式80w	レッド	562-02-H

※白光の造花こては、W数ごとにグリップの色を変えています。



白光株式会社

<http://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821

営業所: 東京/仙台

2001.7

MA00337BBU00426