

**HAKKO FX-301B**
SOLDERING POT

Lehim Potası

HAKKO FX-301B'yi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO FX-301B	1	Alyan Anahtarı	1
Spatül	1	Kullanma Kılavuzu	1
Lehim Artıkları Toplayıcısı	1		

2. Teknik Özellikler

Potanın Boyutu	50x50 mm kare	75x75 mm kare*1
Çekilen Güç	100V-200W, 110V-260W, 120V-290W,	220V-240W, 230V-260W, 240V-280W
Isı Ayarlaması	200-450°C	200-380°C
Potanın İç Boyutu	50 (En)×50 (Derinlik) × 43.5 (Yükseklik) mm	75 (En)×75 (Derinlik) × 52.5 (Yükseklik) mm
Lehim Kapasitesi	0.85 kg	1.2 kg
Ağırlık (Kablo ve lehim hariç)	1.7 kg	
Dış Ölçüler	143 (En)×100 (Yükseklik)×220 (Derinlik) mm	

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlanız.

⚠ **TEHLİKE** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

⚠ **DİKKAT** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

⚠ TEHLİKE

Pota içinde eritilmiş lehimin sıcaklığı 450°C'ye kadar ulaşacağı için çok tehlikelidir. Potayı değiştirirken elektrik kablosunu çıkardıktan sonra, lehim, pota ve potanın etrafındaki paslanmaz çelikli kısımların yeterince soğuduğunu mutlaka kontrol ediniz.

● Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

⚠ DİKKAT

Pota içinde eritilmiş lehimin sıcaklığı 450°C'ye kadar ulaşır. Ayrıca elektriğe bağlıyken cihazın üst kapağını da ısı oldukça yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yanık, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali olduğu için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Metalden yapılmış ve sağlam tezgahın üzerinde kullanınız. Cihazın etrafında kağıt gibi yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.
- Çalışırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildiriniz.
- Lehimin sıçrama tehlikesi olduğu için, potanın içine su girmemesine dikkat ediniz.
- Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılırken mutlaka elektriği kapatınız.
- Parçalarını değiştirirken ya da cihazı ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Lehimlemeden başka amaçlar için kullanmayınız.
- Söküp ya da parçalayıp asıl biçimini değiştirmeyiniz.
- Parçalarını değiştirirken orijinal parçalarını kullanınız.
- Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Lehimleme süresinde duman çıkacağı için ortamı sık sık havalandırınız.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınınız.

4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

1. Elektrik düğmesini ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
2. Sıcaklık göstergesindeki sıcaklık değerini ayarlayınız.
3. Cihaz otomatik olarak sıcaklık kontrolü yapmaya başlar, sıcaklığı artırır.

Bitirirken:

1. Elektrik düğmesini OFF (KAPALI) konumuna getiriniz. Potanın soğumasını beklerken lütfen dikkat ediniz.
2. Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkartınız.

**HAKKO CORPORATION**

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466

https://www.hakko.com E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800) 88-HAKKO

https://www.hakkoUSA.com E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

https://www.hakko.com.cn E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

https://www.hakko.com.sg E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access the web address below for other distributors.

https://www.hakko.com