

Obrigado por confiança ao adquirir a HAKKO FX-888. Leia estas instruções antes de utilizar o equipamento e guarde-as para futuras referências.

1. Componentes e descrições do conjunto

Verifique se o conjunto está completo.

Estação HAKKO FX-888	1	Chave hexagonal	1
HAKKO FX-8801	1	Chave de fenda para ajuste de CAL*	1
Suporte do ferro	1	Arame de limpeza	1
Manual de instruções	1	*A chave de fenda para ajuste de CAL encontra-se encaixada na parte inferior da estação.	

2. Especificações técnicas

Consumo	70W
●HAKKO FX-888 (Estação)	
Saída	AC26V
Temperatura ajustável	200-480°C
Precisão de temperatura	±1°C
Dimensões (externas)	100(L)×120(A)×130(P) mm
Peso	1.3 kg

●HAKKO FX-8801 (ferro de soldar)

Consumo de energia	65W (26V)
Resistência terra e ponta	< 2 Ω
Tensão de fuga	< 2 mV
Cabo	1.2m
Comprimento (sem cabo)	217 mm
Peso (sem cabo)	46 g

3. Informações sobre segurança

⚠ Advertência

Neste manual de instruções, separamos os cuidados com a segurança em 2 tipos: "Advertência" e "Cuidado". Leia o texto principal após entender bem o conteúdo dos cuidados.

⚠ **Advertência** : O seu mau uso pode causar morte ou ferimentos graves.

⚠ **Cuidado** : O seu mau uso pode causar ferimentos leves ou danos materiais.

● Para sua segurança, siga corretamente os cuidados abaixo.

⚠ Cuidado

Ao ser ligado, a ponta do ferro pode chegar de 200 a 480°C. O seu mau uso pode causar queimaduras ou incêndios. Tome os cuidados abaixo:

- Não toque na parte de metal ao redor da ponta do soldador.
- Não utilize perto de inflamáveis.
- Avise às pessoas ao redor do perigo de altas temperaturas.
- Desligue o aparelho quando terminar ou interromper seu uso, mesmo quando ficar longe dele.
- Desligue o aparelho quando for trocar as peças ou guardá-lo, e verifique se ele esfriou suficiente.
- Tome cuidado para que pessoas sem experiência ou sem conhecimento (inclusive crianças) não utilizem o aparelho sem acompanhamento do responsável.
- Tome cuidado para que crianças não brinquem com o aparelho.
- Caso o cabo de força sofra avaria, para evitar riscos, é necessário que seja substituído por alguém habilitado da empresa ou de uma loja autorizada.

Siga corretamente os cuidados abaixo, pois podem causar acidentes ou danos.

- Não utilize o produtos para outro fim diferente do que consta no manual de instruções.
- Para remover os restos de solda, não bater o soldador na mesa de trabalho ou provocar outros tipos de choques.
- Não modificar este produto.
- Para troca de peças, utilizar somente peças originais.
- Não molhar e não utilizar com mãos molhadas.
- Para desconectar o cabo da tomada, retire-o pelo plugue e não pelo cabo.
- Quando for soldar, arejar o recinto pois a solda produz fumaça.
- Além desses cuidados, não tome atitudes que possam ser perigosas.

4. Como usar

Para usar

1. Coloque o interruptor na posição "on"
2. Quando atingir a temperatura programada, a luz de aquecimento que estava acesa até então (luz que fica abaixo do botão de controle de temperatura) irá piscar.

Para desligar

1. Estanhe a ponta do ferro, e coloque o interruptor na posição "off" .
2. Quando não for utilizar por um longo período, retire o cabo de força.



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<http://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800)88-HAKKO

<http://www.hakkousa.com>

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

<http://www.hakko.com.hk>

E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

<http://www.hakko.com.sg>

E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

<http://www.hakko.com>