



HAKKO FX- 888'i tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO FX-888 Lehimleme İstasyonu	1	Alınan Anahtar	1
HAKKO FX-8801 Kalem Havyası	1	CAL(Kalibrasyon) Kontrol Tornavidası*	1
Havya Sehpa'sı	1	Temizlikçi	1
Kullanma Kılavuzu	1	*CAL(Kalibrasyon) kontrol tornavidası, istasyonun tabanına yerleştirilmektedir.	

2. Teknik Özellikler

Çekilen Güç	70W	● HAKKO FX-8801 (Havya)	
● HAKKO FX-888 (İstasyon)		Çekilen Güç	65W (26V)
Verim	AC26V	Toprak Direnci	< 2 Ω
Isı Ayarlaması	200-480°C	Sızıntı Voltajı	< 2 mV
Isı Sabitliği	Yüksüzken Isı Toleransı ±1 °C	Kablo Uzunluğu	1.2m
Ölçüler	100(En)×120(Yükseklik)×130(Derinlik) mm	Uzunluk (Kablo Hariç)	217 mm
Ağırlık	1.3kg	Ağırlık (Kablo Hariç)	46 g

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlayınız.

- ⚠ **TEHLİKE** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.
- ⚠ **DİKKAT** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

- Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

⚠ DİKKAT

Elektrik açıldığında havyanın ucundaki sıcaklığı 200-480°C'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yangın, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Ucun etrafındaki metal kısımlarına sakın dokunmayınız.
- Yanınızda yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.
- Kullanırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SİCAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildiriniz.
- Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılrken mutlaka elektriği kapatınız.
- Parçalarını değiştirirken ya da aletlerini ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.
- Kontrol şefinden izin almadan, tecrübesi ve bilgisi olmayanlara (çocuk dahil) bu cihazı kullanılmamaya dikkat ediniz.
- Çocukların bu cihaz ile oynamamasına dikkat ediniz.
- Elektrik kablolu koptuğu zaman, güvenlik için imalat firması, yetkili servis veya eşdeğerli kişilere değiştiriniz.

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Lehimlemeden başka amaçlar için kullanmayınız.
- Lehim çöplerini boşaltırken havyaya zarar vermemek için tezgaha çarpmayınız.
- Söküp ya da parçalayıp asıl biçimini değiştirmeyiniz.
- Parçalarını değiştirirken orijinal yedek parçalarını kullanınız.
- Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Kabloyu takma-çıkarma yaparken daima fişini elle tutunuz.
- Lehimleme esnasında duman çıkacağı için ortamı sık sık havalandırınız.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınız.

4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

1. Elektrik düğmesini ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
2. Ayarlandığı ısı derecesine ulaştığında, yanmakta olan ısıtıcı pilot lambası (ısı ayar düğmesinin altındaki lamba) yanıp sönmeye başlar.

Bitirirken:

1. Ucuna bir miktar lehim sürdükten sonra elektrik düğmesini OFF (KAPALI) konumuna getiriniz.
2. Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkarınız.



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466

http://www.hakko.com E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800)88-HAKKO

http://www.hakko.usa.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

http://www.hakko.com.hk

E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

http://www.hakko.com.sg

E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

http://www.hakko.com

2011.9
MA01767XZ110901

80.0192