

SMD REWORK STATION

FR-850

คู่มือการใช้งาน


ขอบคุณสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ HAKKO

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องมือรีเวิร์คมร็อน

ให้อ่านคู่มือก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อนำมาใช้ซ้ำอีกในอนาคต

1. รายการชุดบรรจุพร้อมการประกอบ

ชิ้นส่วนรายการบรรจุก่อนการใช้งาน			
Station FR-850	1	Power cord	1
Handpiece FR-8501.....	1	คู่มือการใช้งาน (A / B)	1
Iron holder FH-225.....	1		
USB cable.....	1		



3. คำเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุ (ต่อ)

ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต การทำงานผิดพลาดหรือปัญหาอื่นๆ

⚠ ข้อควรระวัง
● โปรดอ่านคำอธิบายทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ให้ครบถ้วนก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ● หลังใช้งานเครื่องจะเย็นลงโดยอัตโนมัติ อย่าปิดเครื่องจนกว่าปุ่ม [HOT AIR] จะหยุดกะพริบ อาจส่งผลให้เครื่องทำงานผิดปกติได้ ● ความร้อนสัมผัสตัวอาจจะทำให้เกิดควัน ดังนั้นควรทำงานในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ● เมื่อติดตั้ง/ถอด Nozzle อย่าลืมปิดเครื่อง ● ปิด Station ก่อนจะต่อหรือถอด Handpiece เพื่อป้องกันไม่ให้ P.W.B. ชั่วครุเสียหาย ● ใช้ชิ้นส่วน HAKKO ของแท้สำหรับ อุปกรณ์เสริม/ชิ้นส่วนอะไหล่/ตัวเลือก ● ห้ามดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ● อย่าใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุดเสียหาย การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือได้รับบาดเจ็บ ● ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากทำตกหล่นหรือมีร่องรอยความเสียหาย ● เมื่อทำการเสียบหรือถอดปลั๊ก ให้จับที่ตัวปลั๊กและอย่าดึงที่สายไฟ ● อย่าทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เปียก รวมทั้งอย่าใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ด้วยมือที่เปียก ● ห้ามดำเนินการอื่นใดก็ตามซึ่งอาจเป็นการกระทำที่อันตราย


4. การใช้งานผลิตภัณฑ์

4-1. Station และ Handpiece

- (1) เชื่อมต่อด้ามจับ Handpiece เข้ากับเครื่อง Station จากนั้นเปิดเครื่อง
- (2) นำด้ามจับ Handpiece ออกจากที่วางอุปกรณ์ Iron holder
- (3) กดปุ่มบนด้ามจับ Handpiece หรือปุ่ม [HOT AIR] บนตัวเครื่องหลักเพื่อเริ่มการทำงานปุ่ม [HOT AIR] จะสว่างเป็นสีน้ำเงิน
- (4) กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งอีกครั้งเพื่อปิดเครื่องทำความร้อน กระแสของลมจะหยุดลงหลังจากการทำควาเย็นอัตโนมัติปุ่ม [HOT AIR] จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

● ฟังก์ชันพักเครื่องอัตโนมัติ

การวางด้ามจับ Handpiece กลับเข้าไปในที่วางอุปกรณ์ Iron holder ระหว่างการทำงาน เครื่องจะตัดตัวตัดเตอร์ลง จะเย็นลงอัตโนมัติและกระแสของลมจะหยุดลงปุ่ม [HOT AIR] จะกะพริบเป็นสีน้ำเงินเมื่อด้ามจับ Handpiece จับไว้ในที่วางอุปกรณ์ Iron holder การกดปุ่ม [HOT AIR] จะไม่เริ่มการทำงานเสียงบี๊บเซอร์จะดังขึ้นเมื่อกดปุ่มบนด้ามจับ Handpiece



2. รายละเอียดทางเทคนิค

การใช้พลังงาน	112 W
ช่วงอุณหภูมิ	50 ถึง 600°C (120 ถึง 1150°F)

Station

การใช้พลังงาน	7 W
กระแสของลม	1.5 ถึง 5 L/min*
ขนาด	98 (W) × 140 (H) × 165 (D) mm
น้ำหนัก	1.8 kg

* ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงตัวเลขประมาณการช่วงกระแสลมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ Nozzle ที่คุณติดตั้ง

- ความยาวและน้ำหนักรวมไม่รวมสายไฟและท่อ
- ผลิตภัณฑ์นี้ มีมาตรการป้องกันการไฟฟ้าสถิต
- โปรดทราบว่ารายละเอียดทางเทคนิคและลักษณะภายนอกนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

Handpiece

การใช้พลังงาน	105 W (24 V)
ความต้านทานจาก Nozzle ถึงพื้นดิน	<2 Ω
ความต่างศักย์จาก Nozzle ถึงพื้นดิน	<2 mV
ไส้ความร้อน	ไส้ความร้อนแบบคอมโพสิต
ความยาวสายไฟ	1.2 m
ความยาวรวม	227 mm (พร้อมหัว Nozzle NA01-C20)
น้ำหนัก	70 g (พร้อมหัว Nozzle NA01-C20)

⚠ ข้อควรระวัง

■ การระมัดระวังเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีมาตรการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต ดังนั้น กรุณาใช้ด้วยความระมัดระวัง ดังต่อไปนี้

1. ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกบางชิ้นไม่ ใส่นวน จึงอาจเป็นสื่อนำไฟฟ้าได้ ต้องระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับชิ้นส่วนไฟฟ้าที่มีกระแสไหลอยู่ หรือสร้างความเสียหายต่อวัสดุชิ้นส่วนเมื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน
2. ต้องแน่ใจว่าได้ต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับสายดินก่อนใช้งาน

3. คำเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุ

คำเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุ จะแสดงไว้ตามจุดวิกฤติในคู่มือนี้ เพื่อให้คุณได้รับความสนใจรายการต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ โดยมีการกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้:

⚠ คำเตือน: ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำเตือนอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายได้

⚠ ข้อควรระวัง: ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บแก่ผู้ใช้งานหรือเกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้

หมายเหตุ: บ่งชี้ถึงขั้นตอนและข้อมูลที่สำคัญตามกระบวนการที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้

ต้องแน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย


⚠ คำเตือน
● อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีสมรรถภาพทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจ อันตรายที่เกี่ยวข้อง ● ห้ามเด็กเล่นเครื่องใช้นี้ ● ไม่อนุญาตให้เด็กทำความสะอาดและทำการบำรุงรักษาโดยปราศจากการกำกับดูแล ● เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้จัดวาง Handpiece บน Iron holder ● Nozzle จะขึ้นถึงอุณหภูมิสูงเมื่อเปิดแหล่งจ่ายไฟ ห้ามสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะใกล้ Nozzle คุณอาจเสี่ยงที่จะถูกไฟลวกหรือทำให้เกิดไฟไหม้หากจัดการผิดวิธี ● เปลี่ยน Nozzle เมื่อมันเย็นตัวลงแล้วเท่านั้น ● อย่าวางสิ่งของที่ลุกไหม้หรือติดไฟได้ง่ายไว้ใกล้ผลิตภัณฑ์ ● ห้ามใช้งานในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการระเบิด ● โปรดระวังว่าความร้อนอาจแผ่ไปยังวัสดุไวไฟที่อยู่รอบๆ ● ห้ามใช้งาน ณ จุดเดิมติดต่อกันเป็นเวลานาน ● ห้ามปล่อยอุปกรณ์ที่ทำงานโดยไม่มีผู้ดูแลขณะที่เครื่องเปิดอยู่ ● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงตระหนักถึง "อันตรายจากอุณหภูมิสูง" ● เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ กำลังซ่อมแซม หรือกำลังทำความสะอาด ให้ปิด Power switch และถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้า ● ลมที่ออกมาจาก Nozzle ร้อนมาก อย่าเป่าลมร้อนให้สัมผัสกับบุคคล

4. การใช้งานผลิตภัณฑ์ (ต่อ)

4-2. Iron holder


⚠ ข้อควรระวัง
● เมื่อติดตั้ง/ถอด Nozzle อย่าลืมปิดเครื่อง ● Nozzle จะร้อนมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเย็นลงเพียงพอแล้วก่อนที่จะเปลี่ยน

- Nozzle สามารถถอดออกหรือใส่เข้าไปโดยใช้ที่วางอุปกรณ์ Iron holder ได้
- Nozzle สามารถเก็บใส่ ไว้ในที่วางอุปกรณ์ Iron holder ได้
- มีอยู่ 2 แบบบนฐานที่วางอุปกรณ์ Iron Holder Base สำหรับ Nozzle (สำหรับ φ1, φ2 Nozzles และ φ3 Nozzles)




● การถอด Nozzle

- (1) ขณะหมุนด้ามจับ Handpiece ให้สอดส่วนที่ตัดแบบ D ของ Nozzle เข้าไปในร่องของที่วางอุปกรณ์ Iron holder




- (2) ดึงด้ามจับ Handpiece ออกตรงๆ



● การติดตั้ง Nozzle

- (1) ใส่ Nozzle เข้าไปในด้ามจับ




- (2) ใช้รูบนฐานวางอุปกรณ์ Iron holder base เพื่อเสียบ Nozzle เข้าไปจนสุด

(รูปด้านล่างแสดงถึงรูสำหรับ Nozzle φ1 และ φ2) สามารถปรับทิศทางของ Bent Nozzle ได้โดยใช้รู


หมายเหตุ: การใช้แรงกดมากเกินไปอาจทำให้ Nozzle บิดเสียหายได้

เพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ใช้มือกดที่วางอุปกรณ์ Iron holder ไว้ให้แน่น ขณะปฏิบัติงาน



4. การใช้งานผลิตภัณฑ์ (ต่อ)

4-3. การใช้งานผลิตภัณฑ์




7. การบำรุงรักษา

⚠️ ข้อควรระวัง
ปิดเครื่องและถอดปลั๊ก Power cord ก่อนจะตรวจสอบหรือเปลี่ยนส่วนประกอบภายในใดๆ

การทำการบำรุงรักษาจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพดีและยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่อง

- การตรวจสอบ
- การตรวจสอบ Nozzle
- วัดความต้านทานระหว่าง Heating element กับเซนเซอร์ หากค่าที่วัดได้ผิดปกติให้เปลี่ยน Nozzle
- ค่าความต้านทานตามปกติเป็นดังต่อไปนี้:
- NA01: 6.2 Ω ±10% (ที่อุณหภูมิห้อง)
- สำหรับตำแหน่งการวัด โปรดดูที่ "8. การแก้ไขปัญหา"

- การตรวจสอบสาย Ground
- ถอดสายเชื่อมต่อหัวแรงออกจากตัวเครื่อง
- ถอดเต้าเสียบออกจากเต้ารับ และวัดความต้านทานดังต่อไปนี้
- (1) Power cord
- (2) ความต้านทานระหว่าง Nozzle กับเต้าเสียบ (พิน 2) ของสายเชื่อมต่อที่เป็นเหล็ก
- สำหรับทั้งสองอย่าง ความต้านทานตามปกติคือ<2Ω (ที่อุณหภูมิห้อง) หากความต้านทานผิดปกติให้เปลี่ยน Power cord หรือสายเชื่อมต่อหัวแรง



■ การบำรุงรักษารายวัน	
การตั้งค่าอุณหภูมิ	การใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิสูงกว่าที่จำก่อให้เกิด Nozzle เสื่อมสภาพเร็วขึ้น และทำให้ชิ้นส่วนที่ไวต่อความร้อนเสียหายได้ ใช้อุณหภูมิต่ำสุดทุกครั้งที่ทำได้
ก่อนเริ่มงาน	ตรวจสอบ Nozzle ด้วยสายตา หาก Nozzle ผิดรูปหรือชำรุด ให้เปลี่ยนใหม่
ระหว่างการทำงาน	เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพขององค์ประกอบความร้อนและเพื่อความปลอดภัย อย่าเปิดลมร้อนทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ปิด Power switch เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน

8. การแก้ไขปัญหา

⚠️ ข้อควรระวัง
ปิดเครื่องและถอดปลั๊ก Power cord ก่อนจะตรวจสอบหรือเปลี่ยนส่วนประกอบภายในใดๆ

เครื่องไม่ทำงานถึงแม้ว่า ยังเปิด Power switch อยู่ที่ ON	Power cord หรือปลั๊กเชื่อมต่อถูกถอดออกหรือไม่?	▶ เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ
	ฟิวส์ขาดหรือเปล่า?	▶ เปลี่ยนฟิวส์ หากฟิวส์ขาดอีกให้ส่งตัวเครื่องหลัก (รวมทั้ง Handpiece, Power cord) กลับไปรับบริการ
ปุ่ม [HOT AIR] จะสว่างเป็นสีแดง [S - E] ปรากฏขึ้น	ใส่ Nozzle เข้าไปจนสุดหรือไม่?	▶ ใส่ Nozzle เข้าไปในด้ามจับ Handpiece ให้แน่น (อย่าใช้กำลังมากเกินไป)
	Heating element/ เซนเซอร์ขาดการเชื่อมต่อหรือไม่?	▶ วัดความต้านทานระหว่าง Heating element กับเซนเซอร์หากค่าที่วัดได้ผิดปกติให้เปลี่ยน Nozzle ค่าความต้านทานตามปกติเป็นดังต่อไปนี้: NA01: 6.2Ω±10% (ที่อุณหภูมิห้อง)
ปุ่ม [HOT AIR] จะสว่างเป็นสีแดง [- -] ปรากฏขึ้น	มีแหล่งเสียงรบกวนดังชัดเจนโดยรอบหรือไม่?	▶ ย้าย Station ให้ออกห่างจากแหล่งเสียงรบกวนดังกล่าว หรือใช้วงจรอื่นสำหรับจ่ายไฟ
อุณหภูมิลมร้อนสูง/ต่ำเกินไป	ค่า Offset ที่ป้อนถูกต้องหรือไม่?	▶ วัดและปรับค่า (ดู "■ การเซตเซตอุณหภูมิลมร้อน (Offset)" ใน "4-3. การใช้งานผลิตภัณฑ์")
ลมร้อนไม่หยุดแม้ว่าจะใส่ด้ามจับไว้ใน ที่วางอุปกรณ์ Iron holder	ใส่ด้ามจับลงในช่องที่วางอุปกรณ์ Iron holder อย่างถูกต้องหรือไม่?	▶ ใส่ด้ามจับ Handpiece เข้าไปในช่องใส่วางอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
ฟังก์ชันปิดอัตโนมัติไม่ทำงาน	Parameter No. เป็น 08 [OFF] หรือไม่?	▶ เปลี่ยนเป็น [On] เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ

หากคุณไม่พบวิธีแก้ไขในคู่มือนี้ หรือหากมีปัญหาอื่นเกิดขึ้น โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466

https://www.hakko.com E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800) 88-HAKKO

https://www.HakkoUSA.com E-mail: Support@HakkoUSA.com

CHINA: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: (020) 8135-0112, 8135-0113, 8135-1086 FAX: (020) 8135-0181

https://www.hakko.com.cn E-mail: sales@hakko.gz.cn

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

https://www.hakko.com.sg E-mail: sales@hakko.com.sg



Please access the code for overseas distributors.

https://www.hakko.com/doc_network

© 2025-2026 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.

Company and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

2026.08
80.1073-003