

ノズルトレイ C1391B

Nozzle tray C1391B

島恁徒 C1391B

晚云易高兔

ノズルトレイをお買い上げ頂きありがとうございます。このノズルトレイは Hakko 850, 852 のノズルを保管するばかりでなく、ノズルを取付けたり外したりすることができる器具としても使用できます。

Thank you for purchasing the nozzle tray. It has been designed not only to hold nozzles for Hakko 850 and 852 SMD Rework station, but also to aid in installing and removing them.

覚檀旨綱 島恁徒。云恢瞳譜柴音叙喘於慧 Hakko850 式 852 奄峠鹿攪窮揃偉慧岬, 旺辛喘於廁凧芦升式介和。

仕様

寸法	305(W)X 64(H)X140(D)mm
重量	870g

Specification

Outer dimensions	305(w)X64(h)X140(d)mm 12(w) x 2.5(h) x 5.5(d) in.
Weight	870g 1.9(lb.)

号鯉

椋准	305(錐)X64(互)X140(侮)mm
疑楚	870g

取り外し方 Installing and removing 芦井式介和

1. ノズルをノズルトレイのみぞにいれます。

⚠ 注意: ノズルは高温になっておりますので、触らないよう注意してください。

1. Insert nozzle into as shown.

⚠ Caution: Nozzle will be hot. Do not touch it.

1. 繡島恁泌俚幣峨秘菓坪。

⚠ 廣吭: 島恁氏互梁, 萩齡当乾。

2. ノズルのねじをゆるめます。

2. Loosen the screw on the nozzle.

2. 鬆蝕島恁苔兇。

3. こて部を持ち上げノズルから外します。

注記: ノズルを冷却させた後にトレイに載せてください。

⚠ 注意: みぞから落ちる可能性があるので注意してください。

3. Pull handpiece up to release the nozzle.

Note: The hot nozzle should be permitted to cool before being picked up and placed on the nozzle tray.

⚠ Caution: There is possibility to drop the nozzle out. Handle with it care.

3. 性貧返凹遇盾蝕簾恁。

廣芝: 吉棋犯島恁絶抜朔嘉慧壓島恁徒貧。

⚠ 廣吭: 辛孀島恁貫菓坪渠肇。萩式伉。

4. 付け替えるノズルを反対側にセットし、こて部をノズルに差し込みねじを締めます。

4. Insert the nozzle into the other slot. Insert the pipe into the nozzle. Tighten the screw.

4. 繡島恁峨秘総匯迦。繡返凹峨秘島恁。蓬諸苔兇。

