

Vakum El Aparatlı SMD Lehim Sökme İstasyonu

HAKKO FR-803B'yi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO FR-803B İstasyon	1	Kart (Isı Sabitleme Kartı)	1
Elektrik Kablosu	1	Ara Bağlantı Kablosu	1
Sehpa	1	Kullanma Kılavuzu	1
Parça Toplama Ped (φ3, φ5, φ7.6)	2şer	* Bu ürüne uçlar dahil değildir. IC'ye uygun uçlar	
Vakum borusu ayarlama düğmesi (L)	1	opsiyon olarak satılmaktadır.	

2. Teknik Özellikler

Ürün Adı	HAKKO FR-803B	● El Aparatı	
Çekilen Güç	220V-590W	Çekilen Güç	50W (Bekleme konumunda: 220-240V 4W)
El Aparatı		Hava Akış Miktarı	5-20L/dakika
Çekilen Güç	220V-540W	Isı Ayarlaması	100~500°C (Sensör kısmında)
Uzunluk (Kablo hariç)	200(L)mm	Çalıştırma Modları	MANUAL (Manuel) / AUTO (Otomatik)
Ağırlık (Kablo hariç)	200g	Sıcaklık Profil Kontrolü	3 Kademeli maksimum 50 sıcaklık profili
		Ölçüler	160 (En)×145 (Yükseklik)×230 (Derinlik)mm
		Ağırlık	5kg

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayrılarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlanız.

- ⚠ **TEHLİKE** Yanlış kullanıldığı halinde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.
- ⚠ **DİKKAT** Yanlış kullanıldığı halinde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

⚠ TEHLİKE

- Çalışma bittiğinde otomatik olarak soğutmaya başlar. Isıtma kontrolü cihazının arızalanmasına neden olmaması için pompa durana kadar(P-S işareti gösterilene kadar) sakın elektriği kapatmayınız.

- Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

⚠ DİKKAT

Elektrik açıldığında hava ve uçun etrafındaki sıcaklığı 100-500°C'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yangın, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Uçun altına ellerinizi yaklaştırmayınız. Uçun etrafındaki metal kısımlarına sakın dokunmayınız.
- Yanınızda yanıcı gaz, yanıcı solvent gibi yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.
- Uçu yüzünüze, başkalarına çevirmeyiniz.
- Çalışırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildiriniz.
- Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinden ayrılırken mutlaka elektriği kapatınız.
- Parçalarını değiştirirken ya da aletlerini ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.

Kazalar ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki talimatlarını lütfen uygulayınız.

- El aparatına zarar vermemek için tezgaha çarpmayınız.
- Kullanırken mutlaka topraklama yapınız.
- Pompa ve vakum pompasını sökmeiniz.
- Söküp ya da parçalayıp aslı biçimini değiştirmeyiniz.
- Parçalarını değiştirirken orijinal parçalarını kullanınız.
- Sakın ısıtmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Kabloyu takma-çıkartma yaparken daima fişini elle tutunuz.
- Vakum pompasını uzun süre ON(AÇIK) konumunda tutmayınız.
- Çalışırken ortamı sık sık havalandırınız.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınız.

4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

1. Elektrik kablosunu istasyonun arkasındaki giriş noktasına bağlayınız.
 2. El aparatını sehpa koyunuz.
 3. Elektrik düğmesini açınız.
- Bundan sonraki kullanma talimatı ise MANUAL (Manuel) Mod ile AUTO (Otomatik) Mod arasında değişir.

MANUAL (MANUEL) MOD:

- Sıcak Hava Üfleme
 1. Başlatırken

El aparatı üzerindeki HOT AIR (SICAK HAVA) düğmesine bastığınızda hava üflemeğe başlar.
 2. Durdururken

Kullanım esnasında HOT AIR (SICAK HAVA) düğmesine bastığınızda hemen soğutmaya başlar, 100°C'ye ulaştığında otomatik olarak durur.
- Vakum Fonksiyonu

Sökmek istediğiniz parçaya toplama pedini değiştiriniz.

 1. Başlatırken

El aparatı üzerindeki VACUUM (VAKUM) düğmesine bastığınızda vakum pompası ON (AÇIK) konumuna geçer, parçayı toplar.
 2. Durdururken

El aparatı üzerindeki VACUUM (VAKUM) düğmesine bastığınızda vakum pompası OFF (KAPALI) konumuna geçer.

AUTO (OTOMATİK) MOD:

1. Sıcaklık profilini geri çağırırken

UP (YUKARI) ve DOWN (AŞAĞI) düğmelerini kullanarak profil numarasıyla çağırınız.
 2. Başlatırken

El aparatı üzerindeki HOT AIR (SICAK HAVA) düğmesine bastığınızda hava üflemeğe başlar, sıcaklık profilinin ayarına göre ısı yükselir.
- Bitirirken:**
1. Pompanın tamamen durduğunu kontrol ettikten sonra elektriği kapatınız.
 2. Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkartınız.