

HAKKO 373'ü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

## 1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO 373 ..... 1 Kullanma Kılavuzu ..... 1

## 2. Teknik Özellikler

Çekilen Güç	6W
Motor Anma Gücü	DC24V 3.2W
Tel Besleme Süresi	0-7 saniye
Tel Besleme Hızı	4.5-26mm/saniye
Tel Besleme Miktarı	0-182mm
Tel İade Miktarı	0-5mm (sabit hızıyla)
Ölçüler	107 (En)×110 (Yükseklik)×215 (Derinlik)mm
Ağırlık	1.5kg

● Kullanılabilir lehim  
0.6mm, 0.65mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm

● Uyumlu olan lehimleme havayaları  
FM-2027, FM-2028, FX-8301, FM-2030, FX-8801,  
FX-8805, FX-8002, FX-1001, FN-1101

## 3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

### ⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlanız.

- ⚠ **TEHLİKE** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.
- ⚠ **DİKKAT** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

● Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

### ⚠ DİKKAT

- Yanma tehlikesi olduğu için havayanın yeterince soğuduğunu kontrol ettikten sonra monte ediniz.
- Arzaya neden olmaması için sakın besleme borusunu bükmemeyiniz, zorla çevirmeyiniz.
- Lehim telin takılmaması için ince boruyu bükmemeye, aşırı derecede eğmemeye dikkat ediniz.
- Besleme makarası ve gerdiricisine lehim yapıştığı zaman, fırça ya da benzer malzemeye gideriniz.
- Giriş enerjisiz kontak giriştir. Kablolulu anahtarın jak girişine kesinlikle enerji vermemeyiniz.
- Besleme ağızlığına yapışmış lehim pastasını(flux) gidirmek için düzenli olarak içini açıp bakım yapınız.
- Arzaya neden olmaması için iade miktarı kontrol kısmını fazla çevirmeyiniz.

## 4. Kullanma Talimatı

### Kullanmaya Başlarken:

1. Parçaları monte ediniz.
2. Makara lehim telini yerine oturtunuz.
3. Elektrik düğmesini açıp manuel moda getiriniz.
4. Besleme düğmesine ya da footswitch'e (pedal) basıp teli sürmeye başlayınız.

### Bitirirken:

1. Elektrik düğmesini kapatınız.

Başka çaplı teller ile değiştirirken önce elektriği kapatıp, salma milini açarak ince borunun içinde kalan lehim telini makaraya geri sarınız.