

HAKKO FG-100'ü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri

İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO FG-100	1	Sensör (10 adet/set)	1
006P 9V Çinko Karbon Pil	1	Kullanma Kılavuzu	

2. Teknik Özellikler

Ürün Adı	HAKKO FG-100	Güç Kaynağı (Pil)	006P 9V (Alkalın pil kullanılması tavsiye edilir)
Çözünürlük	1°C	Ölçüler	68(En)×140(Yükseklik)×38(Derinlik)mm (Çıkıntı hariç)
Ölçme Erimi	0-700°C ^{*1}	Ağırlık	115g (Pil hariç)
Sensör	K (CA) Tipi Isılçift Sensörü	Ortam Sıcaklığı	0 ila 40°C, maksimum % 80 BN (bağıl nem), yoğunlaşmaz
Hassasiyet	±3°C (300-600°C arasında) ±5°C (Yukarıda belirlenen sıcaklığın dışında)	Çevre Koşulları	Kirlilik derecesi 2 (IEC 61010-1 standardına göre)
Gösterge	Düşük Batarya Alarmı ^{*2} BURNOUT(TÜKENDİ) Alarmı ^{*3} MAX HOLD Alarmı		

^{*1} Bu sıcaklık sensörü sadece 500°C'den düşük ısıyı ölçebilir. Bundan yüksek ısıyı ölçmek için opsiyonel olarak satılan Sıcaklık Sondası'nı kullanınız.

^{*2} "B" gösterildiği zaman pili değiştiriniz.

^{*3} Sensörün tükendiğini göstermektedir. Sensörü yenisi ile değiştiriniz.

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

●Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.



DİKKAT

Lehimleme ve lehim sökme havayalarının uç sıcaklığı genellikle 200-450°C'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yanma, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali olduğu için iyice dikkat ediniz. Sıcaklığı çok yükselen benzer aletlerin sıcaklığını ölçerken de aynı nedenle dikkat etmeniz gerekir.

4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

- Pil kapağını açıp pilleri doğru şekilde takınız.
- Yandaki düğmeye basarak beyaz kurslu kayan pini terminal pinler tarafına kaydırınız.
- Renkli işaretlerine dikkat ederek pinlere sensörü takınız.
- Elektriği açınız. Oda sıcaklığı gösterildiğinde ölçmeye başlayabilirsiniz.
- Havyanın ucuna bir parça lehim sürdükten sonra ucunu sensörün sıcaklık ölçme noktasına değdiriniz.
- Gösterilen değer sabitleştikten sonra okuyunuz.

Bitirirken:

- Elektriği kapatınız.



HAKKO CORPORATION
HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
http://www.hakko.com E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES
U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800) 88-HAKKO

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
http://www.hakko.com.cn
E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
http://www.hakko.com.sg
E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.
http://www.hakko.com