

Yüksek Verimli Isı Ayarlamalı Lehimleme Havyası

HAKKO FX-950'yi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO FX-950 Lehimleme İstasyonu	1	Isı Dirençli Pad	1
HAKKO FM-2028 Lehimleme Havyası	1	Havya Tutacağı	1
Kilit Anahtarı	1	Kullanma Kılavuzu	1

2. Teknik Özellikler

Çekilen Güç	75W	● HAKKO FM-2028 (Havya)	Çekilen Güç	70W (24V)
Isı Ayarlaması	200-450°C	Toprak Direnci	<2Ω	
Isı Sabitliği	Yüksüzken Isı Toleransı ±5°C	Sızıntı Voltajı	<2mV	
● İstasyon		Kablo Uzunluğu	1.2m	
Verim	24V	Uzunluk (Kablo Hariç)	188mm (2.4D Tipi ucun takılması halinde)	
Ölçüler	80(En)×118(Yükseklik)×138(Derinlik)	Ağırlık (Kablo Hariç)	30g (2.4D Tipi ucun takılması halinde)	
Ağırlık	1.2kg			

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlayınız.

- ⚠ **TEHLİKE** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.
- ⚠ **DİKKAT** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

● Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

⚠ DİKKAT

Elektrik açıldığında havyanın ucundaki sıcaklığı 200-450°C'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yangın, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Ucun etrafındaki metal kısımlarına sakın dokunmayınız.
- Yanınızda yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.
- Kullanırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildirin.
- Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılırken mutlaka elektriği kapatınız.
- Parçalarını değiştirirken ya da aletlerini ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Lehimlemeden başka amaçlar için kullanmayınız.
- Lehim çöplerini boşaltırken havyaya zarar vermemek için tezgaha çarpmayınız.
- Söküp ya da parçalayıp asıl biçimini değiştirmeyiniz.
- Parçalarını değiştirirken orijinal yedek parçalarını kullanınız.
- Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Kabloyu takma-çıkarma yaparken daima fişini elle tutunuz.
- Lehimleme esnasında duman çıkacağı için ortamı sık sık havalandırınız.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınınız.

4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

1. Elektrik düğmesini ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
2. Ayarlandığı ısı derecesine ulaştığında, yanmakta olan ısıtıcı pilot lambası (ısı ayar düğmesinin altındaki lamba) yanıp sönmeye başlar.

Bitirirken:

1. Ucuna bir miktar lehim sürdükten sonra elektrik düğmesini OFF (KAPALI) konumuna getiriniz.
2. Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkarınız.