



● 温度ボタンのセットと温度校正

1. こての電源を切り、セットしてある温度ボタンを抜き取ります。
2. 設定したい温度の温度ボタンをセットします。
3. CAL調整穴が見えるように、断熱カバーをめくります。
4. 電源を入れ、ヒーター通電ランプが点滅状態になるまで待ちます。
5. こて先温度計を使ってこて先の温度を測定します。
*こて先温度計には、ハッコ―FG-100またはFG-101をお勧めします。
6. こて先温度が、設定温度になるようにCAL調整を行います。時計周りにまわせば温度が高くなります。

● Attaching Temp. Setting Button and Recalibration

1. Unplug the power cord and remove the temp. setting button.
2. Attach the desired temp. setting button.
3. Turn over the handle cover for the hole of CAL.
4. Plug the cord and wait till the heater lamp comes on and off.
5. Measure the tip temp. by using thermometer.
We recommend you HAKKO FG-100 or FG-101 for thermometer.
6. Adjust the tip temp. at the setting of button.
Turning clockwise increase the temp.

