

HAKKO FM-206'ü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri

HAKKO FM-206 İstasyon1 Kullanma Kılavuzu1
 Uç Koyma Kabi1

2. Teknik Özellikler

Çekilen Güç	MAX 410W
Isı Ayarlaması	HAKKO FM-2026/2027/2032 200-450°C MODEL FM-2022/2023 200-400°C HAKKO FM-2024 350-450°C HAKKO FM-2029 100-550°C HAKKO FM-2030/2031 200-500°C
Isı Hassasiyeti	Yüksüzken Isı Toleransı $\pm 5^{\circ}\text{C}$

● İstasyon Bölümü

Verim	24V
Ölçüler	162(En) × 136(Yükseklik) × 245(Derinlik)
Ağırlık	6.2kg
Vakum Jeneratörü	DiyafraPompa
Vakum Değeri	Maksimum 80kpa (600mmHg)
Hava Emme Miktarı	14L/min
Hava Akış Miktarı	6L/min

● HAKKO FM-2027

Ürün Adı	HAKKO FM-2027
Çekilen Güç	70W 24(V)
Toprak Direnci	< 2Ω
Sızıntı Voltajı	< 2mV
Kablo Uzunluğu	1.2m
Uzunluk (Kablo Hariç)	188mm (2.4D Uç Dahil)
Ağırlık (Kablo Hariç)	30g (2.4D Uç Dahil)

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlattığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlanız.

⚠ **TEHLİKE** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

⚠ **DİKKAT** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

● Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

⚠ DİKKAT

Elektrik açıldığında havayanın ucundaki sıcaklığı 200-450°C'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yangın, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Ucun etrafındaki metal kısımlarına sakın dokunmayınız.
- Yanınızda yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.
- Kullanırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildirin.
- Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılırken mutlaka elektriği kapatınız.
- Parçalarını değiştirirken ya da aletlerini ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Lehimlemeden başka amaçları için kullanmayınız.
- Lehim çöplerini boşaltırken havaya zarar vermemek için tezgaha çarpmayınız.
- Söküp ya da parçalayıp aslı biçimini değiştirmeyiniz.
- Parçalarını değiştirirken orijinal yedek parçalarını kullanınız.
- Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Kabloyu takma-çıkartma yaparken daima fişini elle tutunuz.
- Lehimleme esnasında duman çıkacağı için ortamı sık sık havalandırınız.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınız.

4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

1. Elektrik düğmesini ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
2. Ayarlandığı ısı derecesine ulaştığında, alarm çalarak kullanılmaya hazır olduğunu öğretir.

Kullanmadığınız zaman havayı sehpasına koyunuz.

Bitirirken:

1. Ucuna bir miktar lehim sürdükten sonra elektrik düğmesini OFF (KAPALI) konumuna getiriniz.
2. Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkartınız.



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466

https://www.hakko.com E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800) 88-HAKKO

https://www.HakkoUSA.com E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

https://www.hakko.com.cn E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

https://www.hakko.com.sg E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access the web address below for other distributors.

<https://www.hakko.com>