

SMD Lehim Sökme İstasyonu

HAKKO FR-801'i tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO FR-801 İstasyon	1	FP Kaldırıcı Teli (L)	1
El Aparatı Tutacağı	1	Kullanma Kılavuzu	1
Elektrik Kablosu	1		
FP Kaldırıcı	1	※ Bu ürüne uçlar dahil değildir. Yapılacak işlemlere uygun uçlar opsiyon olarak satılmaktadır.	
FP Kaldırıcı Teli (S)	1		

2. Teknik Özellikler

Ürün Adı	HAKKO FR-801	● HAKKO FM-2024	Çekilen Güç	30W (Bekleme Konumunda: 220-240V 7W)
Çekilen Güç	220V-570W		Hava Akış Miktarı	5-20L/dakika (maksimum)
● El Aparatı			Isı Ayarlaması	100-500°C (A1130 Uç Kullanılırken)
Çekilen Güç	220V-540W		Ölçüler	160(En)×145(Yükseklik)×230(Derinlik)mm
Uzunluk (Kablo Hariç)	185mm		Ağırlık	4kg
Ağırlık (Kablo Hariç)	115g			

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayrılarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlayınız.

⚠ **TEHLİKE** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

⚠ **DİKKAT** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

⚠ TEHLİKE

Isıtma kontrolü cihazının arızalanmasına neden olmaması için, ısı koruyucunun çalışacağı (kullanım esnasında ısıtıcı pilot lambasının söneceği) kadar ısıнын aşırı yükselmemesine dikkat ederek, ısı derecesi ve hava miktarını ayarlayınız. Çalışma bittiğinde otomatik soğutma durana kadar sakın elektriği kapatmayınız, elektrik fişini çekip çıkarmayınız.

⚠ DİKKAT

Elektrik açıldığında havyanın ucundaki sıcaklığı 100-500°C'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yangın, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Ucun altına ellerinizi yaklaştırmayınız. Ucun etrafındaki metal kısımlarına sakın dokunmayınız.
- Yanınızda yanıcı gaz, yanıcı solvent gibi yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.
- Ucu yüzünüze, başkalarına çevirmeyiniz.
- Çalışırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildiriniz.
- Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılrken mutlaka elektriği kapatınız.
- Parçalarını değiştirirken ya da aletlerini ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- El aparatına zarar vermemek için tezgaha çarpmayınız.
- Kullanırken mutlaka topraklama yapınız.
- Pompayı sökmezsiniz.
- Söküp ya da parçalayıp asıl biçimini değiştirmeyiniz.
- Parçalarını değiştirirken orijinal parçalarını kullanınız.
- Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Kabloyu takma-çıkarma yaparken daima fişini elle tutunuz.
- Çalışırken ortamı sık sık havalandırınız.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınız.

4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

1. Elektrik kablosunu istasyonun arkasındaki giriş noktasına bağlayınız.
2. El aparatını tutacağa koyunuz.
3. Elektrik düğmesini açınız.

● Sıcak Hava Üflemesi

1. Başlatırken
START/STOP(BAŞLAT/DURDUR) düğmesine bastığınızda, hava üflemeye ve ısıtıcıya elektrik bağlamaya başlar.
2. Durdururken
Kullanım esnasında START/STOP(BAŞLAT/DURDUR) düğmesine bastığınızda, ısıtıcıyı soğutmak için yaklaşık 90 saniye otomatik olarak hava üflenir.

⚠ DİKKAT

Arızaya neden olmaması için, otomatik hava üflemesi bitene kadar sakın istasyonun arkasındaki elektrik düğmesini kapatmayınız.

Bitirirken:

1. START/STOP(BAŞLAT/DURDUR) düğmesine bastıktan sonra, otomatik hava üflemesi bitene kadar bekleyiniz.
2. Hava üflemesinin durduğunu mutlaka kontrol ettikten sonra elektriği kapatınız.
3. Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkarınız.