

N₂ NOZZLE CHANGER

B5256

取扱説明書

● セット内容



N₂ノズル
チェンジャー




セムスねじ P2



取扱説明書

N ₂ ノズルチェンジャー	1
セムスねじ P2 (M3×6)	2
取扱説明書	1

● 組立て




N₂ノズルチェンジャーはこて台の左右
どちらにも取り付けられます。

● 使用方法


⚠ 注意

使用直後のノズル組品は高温となりますのでやけどにご注意ください。
通電状態でこて部を長時間ノズルチェンジャーに置かないように注意して
ください。



ノズル組品に溝が付いています。
溝部分をノズルチェンジャーの金具に引っ掛けます。
こて部を引っ張るとノズル組品がこて部から外れます。

こて部の軸に沿って
まっすぐ引き抜いて
ください



白光株式会社

<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪府浪速区塩草2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<https://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (861) 294-0090 FAX: (861) 294-0096

Toll Free (800) 88-HAKKO

<http://www.HakkoUSA.com> E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

<http://www.hakko.com.cn> E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

<http://www.hakko.com.sg> E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.


<https://www.hakko.com>

N₂ NOZZLE CHANGER

B5256

使用說明書

● 包裝清單



N₂噴嘴更換器




墊圈螺釘 P2



使用說明書

N ₂ 噴嘴更換器	1
墊圈螺釘 P2 (M3×6)	2
使用說明書	1

● 組裝



N₂噴嘴更換器可安裝在焊鐵座的左右兩側。


● 使用方法



注意


使用後的噴嘴組件溫度會昇高，請勿接觸，注意燙傷。

接通電源時，注意不要將焊鐵長時間放在噴嘴更換器上。




凹槽

噴嘴組件具有凹槽。
凹槽部分卡住噴嘴更換器的金屬配件上。
拉動焊鐵時，可將噴嘴組件從烙鐵上取下。



請沿焊鐵軸向上拔出。



N₂ NOZZLE CHANGER

B5256

Instruction manual

● PACKING LIST



N₂ nozzle changer




SEMS screw P2



Instruction manual

N ₂ nozzle changer	1
SEMS screw P2 (M3×6)	2
Instruction manual	1

● INITIAL SETUP



The nozzle changer can be attached to both sides of the iron stand.


● OPERATION



CAUTION


The nozzle assembly after use is hot. Be careful for burns.

Do not leave the soldering iron in the nozzle changer for extended time while the power is ON.



Groove

The nozzle assembly have a groove.
Catch the groove with the metal fitting of the nozzle changer.
When the soldering iron is pulled, the nozzle assembly is removed from the soldering iron.



Pull straight out along the axis of the soldering iron.

