HAKKO FX-952

SOLDERING STATION

Yüksek Verimli Isı Ayarlamalı
Lehimleme Havyası

HAKKO FX-952'i tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri

İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO FX-952 Lehimleme İstasyonu	1	Isı Dirençli Pad	1
HAKKO FM-2028 Lehimleme Havyası	1	Havya Sehpası	1
Kart (Isı Sabitleme Kartı)	1	Ara Bağlantl Kablosu	1
Elektrik Kablosu	1	Kullanma Kılavuzu	1

2. Teknik Özellikler

Çekilen Güç	130W
Isı Ayarlaması	200〜450℃
Isı Sabitliği	Yüksüzken Isı Toleransı ±5℃
İstasyon	
Verim	24V
Ölçüler	113 (En)×106 (Yükseklik)×206 (Derinlik)mm
Ağırlık (Kablo Hariç)	2.6kg

●HAKKO FM-2028 (Havya)

Çekilen Güç	70W (24V)
Toprak Direnci	<2Ω
Sızıntı Voltajı	<2mV
Kablo Uzunluğu	1.2m
Uzunluk (Kablo Hariç)	188mm (2.4D Tipi ucun takılması durumunda)
Ağırlık (Kablo Hariç)	30g (2.4D Tipi ucun takılması durumunda)

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlanız.

⚠ TEHLİKE Yanlış kullanıldığı halinde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

⚠ DİKKAT Yanlış kullanıldığı halinde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

●Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

⚠ DİKKAT

Elektrik açıldığında havyanın ucundaki sıcaklığı 200-450℃'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yanık, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

●Ucun etrafındaki metal kısmılarına sakın dokunmayınız.
●Yanınızda yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.
●Çalışırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildiriniz.
●Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinden ayrılırken mutlaka elektriği kapatınız.
●Parçalarını değiştirirken ya da aletlerini ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.

Kazalar ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki talimatlarını lütfen uygulayınız.

●Lehimlemeden başka amaçları için kullanmayınız.
●Lehim çöplerini boşaltırken el aparatına zarar vermemek için tezgaha çarpmayınız.
●Söküp ya da parçalayıp aslı biçimini değiştirmeyiniz.
●Parçalarını değiştirirken orijinal yedek parçalarını kullanınız.
●Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
●Karta zarar vermemeye, bükmemeye dikkat ediniz. Bükülmüş kartı zorla sokmayınız.
●Kabloyu takma-çıkartma yaparken daima fişini elle tutunuz.
●Lehimleme esnasında duman çıkacağı için ortamı sık sık havalandırınız.
●Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınız.

4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

1. Elektrik düğmesini ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
2. Ayarlandığı ısı derecesine ulaştığında alarm çalar, ısı göstergesinin sağ altındaki ısıtıcı pilot lambası yanıp sönmeye başlar, hazırlı olduğunu gösterir.

Bitirirken:

1. Ucunda lehimin kaldığı şekilde elektrik düğmesini OFF (KAPALI) konumuna getiriniz.
2. Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkartınız.

HAKKO CORPORATION
HEAD OFFICE
TEL:+81-6-6561-3225 FAX:+81-6-6561-8466
http://www.hakko.com E-mail:sales@hakko.com
OVERSEAS AFFILIATES
U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800)88-HAKKO
4 2 5 5 6
http://www.hakkousa.com
HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
http://www.hakko.com.hk
E-mail:info@hakko.com.hk
SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
http://www.hakko.com.sg
E-mail:sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.
http://www.hakko.com

2019.3
MA01703FbZ190306