



HAKKO FX-838

Estação de solda de alta capacidade de calor

Obrigado por adquirir a estação de soldagem HAKKO FX-838. Por favor, leia este manual antes de operar o produto. Mantenha este manual facilmente acessível para futuras referências.

1. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Confirme o conteúdo do conjunto.

Estação HAKKO FX-838	1	Suporte do ferro (com esponja limpadora, 599B)	1
Ferro de soldar HAKKO FX-8301	1	Cabo de conexão	1
Cabo de força	1	Pad resistente ao calor	1
Cartão	1	Manual de instruções	1

2. ESPECIFICAÇÕES

● HAKKO FX-838

Potência	158W
----------	------

● Estação

Saída	AC27V
Controle de temperatura	200-500°C (400-930°F)
Variação da temperatura	±5°C da temperatura ajustada (±9°F)
Dimensões	110(L)×110(A)×205(P) mm
Peso	3,2 kg

● Ferro de soldar HAKKO FX-8301

Nome do produto	HAKKO FX-8301
Consumo de energia elétrica	AC 27V 150W
Resistência ponta/Terra	<2 Ω
Tensão ponta/Terra	<2 mV
Comprimento do cabo	1,2 m
Comprimento total (sem cabo)	175mm (com ponta 2,4D)
Peso (sem cabo)	31g (com ponta 2,4D)

3. CUIDADOS COM A SEGURANÇA

⚠ ALERTA

Os pontos importantes destas instruções estão divididos em Alertas e Cuidados. Por favor, entenda bem o conteúdo.

- ⚠ **ALERTA** : Não seguir um ALERTA pode causar ferimentos graves ou morte.
- ⚠ **CUIDADO** : Não seguir um aviso de CUIDADO pode causar ferimento no operador ou danos materiais.

● Por favor, para sua segurança, siga as instruções abaixo:

⚠ CUIDADO

Quando a estação estiver LIGADA (posição ON), a temperatura estará entre 200 e 500°C. Para evitar ferimentos ou danos pessoais ou nos equipamentos na área de trabalho, siga as seguintes instruções:

- Não toque na ponta ou nas partes de metal perto da ponta.
- Não deixe a ponta próxima a produtos inflamáveis.
- Informe as pessoas próximas que o aparelho está quente e não deve ser tocado.
- Desligue o aparelho quando não estiver em uso.
- Desligue a estação da tomada quando for trocar peças.
- Tome cuidado para que pessoas sem experiência ou sem conhecimento (inclusive crianças) não utilizem o produto sem permissão do responsável.
- Tome cuidado para que crianças não brinquem com o produto.

Em caso de acidente ou quebra, proteja-se seguindo as instruções abaixo:

- Não utilize o produtos para algum outro fim, diferente do que constar no manual de instruções.
- Não raspe o ferro contra objetos duros para remover excesso de solda. Isso danificará a ponta.
- Não faça modificações no produto.
- A substituição de peças e acessórios deve ser feita com peças genuínas.
- Não deixe que o produto se molhe e não manuseie com as mãos molhadas.
- Não dobre ou entorte o cartão. Se o cartão for danificado, não force a sua introdução no slot.
- Retire o cabo de alimentação e o cabo de ferro segurando o plugue, não os fios.
- Certifique-se de que a área de trabalho esteja bem ventilada. A atividade de soldagem produz fumaça.
- Adicionalmente, não faça nada que pareça perigoso.

4. INSTRUÇÕES DE USO

Para usar:

1. Ligue (posição ON) o equipamento.
 2. Quando a temperatura configurada for atingida, um beep irá tocar.
- Coloque o ferro no suporte quando não estiver em uso.

Após o uso:

1. Desligue (posição OFF) o equipamento.
2. No caso de longo período sem uso, desconecte o cabo de força.

※ 各言語（日本語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語）の取扱説明書は以下のURL、HAKKO Document Portalからダウンロードしてご覧いただけます。
（商品によっては設定の無い言語がありますが、ご了承ください）
* 各國語言(日語,英語,中文,法語,德語,韓語)的使用說明書可以通過以下網站的HAKKO Document Portal 下載參閱。
(有一部分的產品沒有設定外語對應,請見諒)
* Instruction manual for the language, Japanese, English, Chinese, French, German and Korean can be downloaded from the following URL, HAKKO Document Portal.
(Please note that some language may not be available depending on the product.)



<https://doc.hakko.com>



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN

TEL:+81-6-6561-3225 FAX:+81-6-6561-8466

<http://www.hakko.com> E-mail:sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800)88-HAKKO

<http://www.hakkousa.com>

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

<http://www.hakko.com.hk>

E-mail:info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

<http://www.hakko.com.sg>

E-mail:sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

<http://www.hakko.com>