



HAKKO PORTABLE

はんだ付け方法


- 1 こて先を軽く押しあてて接合部を加熱します。



- 2 接合部にはんだを融かします。



- 3 接合部をおおうようにはんだが広がったら、こて先を離して固まるのを待ちます。



- 表面が油分や錆、塗料などでおおわれているとはんだ付けができません。
- はんだはヤニ入りのものをお薦めします。

⚠ 注意


本品は電気ヒーターを使用したはんだこてです。こて先とそれに続く金属部分は300℃以上の高温となります。ご使用の前に必ず本紙の説明をお読みになり、正しくご使用ください。使用される方が必ずお読みになるように、本紙を製品とともに大切に保管しておいてください。火傷や発火、故障の恐れがありますので、以下の注意を守ってください。

- こて先や金属部分が手肌や周囲の物に触れないようにすること。
- 可燃物の近辺では使用しないこと。
- キャップをかぶせたまま通電しないこと。
- 使用しない時は電源プラグを抜いておくこと。
- 加熱時にこて先を真下に向けて吊り下げないこと。
- はんだ付け以外の用途には使用しないこと。
- 製品を濡らさないこと。また濡れた手では使用しないこと。
- 純正部品以外の使用や改造・分解は行わないこと。
- 強い衝撃を与えないこと。
- はんだ付け時には煙が発生するため換気を行うこと。
- お子様の使用は保護者の指導のもとで行うこと。
- 日本国外では使用しないこと。
- 初めてご使用の際、ヒーター部の乾燥により白煙が発生しますが、故障ではありません。

- 製品の使用についてご不明な点があれば、販売店または当社までお問い合わせください。

耐蝕こて先について

- はんだ付けの際には、こて先クリーナー等でこて先を拭き取り、こて先が銀色に輝いた状態でお使いください。
- 収納する時には、こて先を一度きれいに拭き取ってから、新しいはんだで先端をおおい、そのまま電源を抜いてください。
- サンドペーパーなどで磨くと特殊メッキが落ちますので絶対に行わないでください。
- こて先は消耗品です。先端の形状が崩れたり、はんだがなじまなくなれば交換してください。
- こて先の交換は、電源を抜いて、完全に冷えるのを待ち、大きいねじだけをゆるめて行ってください。
- 交換パーツは最寄の販売店でお買い求めください。



● HAKKO は白光株式会社の登録商標です。
© 2000-2020 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.

HAKKO®

白光株式会社

<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821



台紙 プリスタバック