


お知らせ




1.マイカパイプAとヒーター保護ガラスパイプの取付け

マイカパイプAをヒーター保護ガラスパイプに密着するように巻き付け、ヒーター保護ガラスパイプをパイプの一番奥まで入れます。



2.マイカパイプBの取付け


取付けの時に、もし穴の半分より上までマイカパイプBが見えた時はマイカパイプBを回しながら押し込みます。



△ 注意


マイカパイプBが大きく見えたままの状態ではグリップにパイプをきちんと取り付けられなくなります。

Information




1. Inserting the mica pipe A and the quartz glass pipe

Wrap the mica pipe A around the quartz glass pipe. Then insert both pieces completely into the Pipe as in the illustration below.



2. Inserting the mica pipe B

Place mica pipe B into the Pipe so that it does not cover up the hole on the Pipe. Refer to the illustration below.



△ CAUTION

If mica pipe B completely covers up the hole on the Pipe, then the Pipe will not fit in the handle properly.


通知



1. 雲母管A與石英玻璃管的安裝


將雲母管A與石英玻璃管貼緊纏繞後，將石英玻璃管插入到引導管的最底部。

雲母管A+石英玻璃管



2. 雲母管B的安裝


安裝時,如從小孔可看到雲母管B占孔一半以上面積時,請將雲母管B再轉動向下方壓進。



△ 注意


如雲母管B還在上方可看到大面積位置狀態即安裝時,會發生手柄不能完整安裝的問題。

공지 사항




1. 운모 파이프 A와 석영유리의 설치

운모 파이프 A를 석영유리에 밀착하도록 휘감아 석영유리를 파이프의 가장 안쪽까지 넣고 있습니다.



2. 운모 파이프 B의 설치

설치시에 만약 구멍의 절반보다 위까지 운모 파이프 B가 보이면, 운모 파이프 B를 돌리면서 누르십시오.



△ 주의

운모 파이프 B가 커보 경우 그립에 파이프를 제대로 설치되지 않습니다.