


사용용도


- * 고온 (50W)콘덴서, 릴레이 등의 큰 물체
- * 저온 (20W)IC, LSI 등의 작은 물체

사용상의 주의사항

- * 본 제품은 AC 220V 60Hz에서만 사용할 수 있는 제품이므로 정격전압 이외에는 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.
- * 히터는 세라믹으로 만들어졌기 때문에 강한 충격에는 부러질 수가 있습니다. 절대로 작업대 등에 두드리지 않도록 하여 주십시오. ①
- * 인두팁은 에바포인트 인두팁을 사용하기 때문에 절대로 갈지 마십시오. ②
- * 약 30초 이상 스위치 ON 상태로 계속 놓아두면 과열되기 때문에 주의하여 주십시오. ③
- * 납땜인두는 고온상태이므로 뜨거워지면 화재 등의 원인이 되기 때문에 취급시에 주의하여 주십시오.
- * 히터, 인두팁은 소모품입니다.



- * 인두를 사용하지 않을 때는 반드시 인두 받침대에 인두를 거치하시기를 바랍니다.
- * 만일 전선이 파손되었다면, 서비스 센터나 동등의 기술자에게 바로 알리고 조치를 취해야 합니다.
- * 984, 985 사용시에는 캡을 덮은 채로 전류를 통하게 하지 마십시오.
- * 캡에 대해서
이 캡은 내열성 재료로 만들어져 있지만, 인두팁의 온도가 떨어진 후에 캡을 덮는 편이 좋습니다.
인두팁의 온도가 높은 상태로 캡을 덮으면 캡 부분에 열이 발생하는 경우가 있습니다.



사양

품번	980	984	981	985
	(STRAIGHT TYPE) (일자형)		(GUN TYPE) (권총형)	
표준 팁	980-T-B			
소비전력	20W/50W			
절연저항	100MΩ 이상 (20W 안정시)			
중량 (코드제외)	48g	56g*	92g	100g*
전장 (코드제외)	205mm	205mm*	160mm	160mm*

* 코드, 캡 제외

교환부품


* 히터

A1363	980 · 984 세라믹 히터
A1370	981 · 985 세라믹 히터


● 팁

품번


No.980-T-BI




No.980-T-B



No.980-T-BC



No.980-T-D



HAKKO CORPORATION
HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<https://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800) 88-HAKKO

<https://www.HakkoUSA.com> E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

<https://www.hakko.com.cn> E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

<https://www.hakko.com.sg> E-mail: sales@hakko.com.sg



Please access the code for overseas distributors.

https://www.hakko.com/doc_network

© 1989-2022 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.