

Hakko392
VACUUM PICK-UP
真空吸放臺
使用說明書
日本白光牌

包裝清單

- 機身.....1
- 筆.....1
- 軟管.....1
- 彎吸嘴0.4毫米(0.016英寸).....1
- 彎吸嘴1.1毫米(0.043英寸).....1
- 吸墊3毫米(0.118英寸).....1
- 吸墊7毫米(0.276英寸).....1

規格

功率消耗	5瓦特
泵	隔膜型
最大壓力	280毫米水柱 37.3kPa
外形體積	機身 : 132x170x83毫米
	寬x高x深 5.2x6.7x3.3 英寸
	筆 : 123x10毫米
	長x外直徑 4.8x0.39英寸
	空氣軟管 : 1100x6毫米
	長x外直徑 43.3x0.24英寸
重 量	機身 : 約1.65Kg (3.64磅)
	筆 : 約25g (0.88安士)

真空吸放臺功能

吸嘴 / 吸墊	物體最大重量	吸物對象
彎吸嘴0.4毫米 (0.016英寸)	0.6 剋 (0.02安士)	片型電阻器, 其他細小元件
彎吸嘴1.1毫米 (0.043英寸)	2剋 (0.07安士)	細小集成電路(8-40針)
彎吸嘴1.1毫米 (0.043英寸) 及吸墊3毫米 (0.118英寸)	20剋 (0.71安士)	集成電路(40針或以上)
彎吸嘴1.1毫米 (0.043英寸) 及吸墊7毫米 (0.276英寸)	120剋 (4.32安士)	大片集成電路/ 大規模集成電路

使用方法

1. 將電源綫插入電源插座。
⚠ 注意 為了安全必須要接地。如果不接地，則Hakko392的排除靜電保護施不起作用。
2. 將軟管一端連接筆， 另一端則連接機身。
3. 選用適當的彎吸嘴(視所要挑揀的物體而定)， 插入筆身。如果使用彎吸嘴1.1毫米(0.043英寸)， 要配上適當的吸墊。
4. 將吸墊或彎吸嘴穩放在所要挑揀的物體表面， 以一支手指蓋着筆孔， 提起該物體。松開筆孔， 物體就掉下。

保養

如果有骯脏物質或塵埃進入, 立刻更換內軟管 (編號B1496)

更換部件

編 號	部件名稱 / 規格
A1164	彎吸嘴0.4毫米(0.016英寸)
A1165	彎吸嘴1.1毫米(0.043英寸)
A1166	吸墊3毫米(0.118英寸)
A1167	吸墊7毫米(0.276英寸)
B1023	軟管
B1499	筆
C1058	筆組件(一套6部件如上述)
B1496	內軟管 附濾筒

中國RoHS: 產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
泵組件	×	○	○	○	○	○
軟管連接器	×	○	○	○	○	○
吸錫槍部	×	○	○	○	○	○
插頭	×	○	○	○	○	○
○ : 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求以下。 × : 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求。						

