

ハッコー カップウオーマー

中間スイッチの取り付け

18


№232-3
(アイボリー・スイッチ付)

- ①ネジをはずしてふたを開けます。
- ②手元でスイッチのON-OFFがしやすい位置の電源コードをカッター等で30mmさきます。(図参照)



- ③さいた電源コードの片側を真ん中で切ります。


- ④図のようにコードをスイッチに取り付けます。




- ⑤ふたを締め、ネジをしっかり締めてください。

ご注意

- スイッチ部を分解しますと、正常に動作しなくなる恐れがありますので、絶対に分解しないでください。
- 組立後テスターでチェックする時は、中間スイッチの電源がONの状態になっているかどうか確認してから行ってください。



ONの状態



OFFの状態