




HAKKO 802
DESOLDERING TOOL 809

フィルターの セット方法


① 前ホルダーに スプリングフィルターを 取り付けます。



スプリングフィルターは前ホルダーの奥まで
ピッタリと取り付けてください。


- スプリングフィルターのスプリングがのび
て間があると、フィルターの寿命が短くな
りますので、交換してください。

② フィルターパイプを 取り付けます。



前ホルダーとフィルターパイプの間に
すきまができないようにピッタリと
取り付けてください。

③ セラミックペーパー フィルターを取り付けます。



- スプリングフィルターと反対の方向から
入れてください。
- パイプとセラミックペーパーフィルターの
間にすきまができないよう止まるところ
までまっすぐに入れてください。



PVC



PB



台紙



プラスチック



 **HAKKO** は白光株式会社の登録商標です。

© 無断転載、複写を禁じます。

 **HAKKO**

白光株式会社

<http://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL: (06) 6561-1574 (代)

FAX: (06) 6568-0821