

HAKKO 950'yi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri

İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

Cımbız	1	Uç Hizalama Aracı	1
Uyarı Etiketi	1	Kullanma Kılavuzu	1
Isı Dirençli Ped	1		

2. Teknik Özellikler

Ürün Adı	HAKKO 950	Uyumlu olan lehimleme istasyonları:
Güç Girişi ve Çekilen Güç	AC24V 50W	HAKKO 700, 701, 926, 927, 928, 936, 937
Isı Ayarlaması	200-400°C	
Toprak Direnci	< 2Ω	HAKKO 950 sadece cımbız olup yalnız kullanılamaz.
Sızıntı Voltajı	< 2mV	Uygun HAKKO istasyonlarla birlikte kullanınız. Detaylı bilgi almak için seçtiğiniz istasyona ait kullanma kılavuzuna bakınız.
Isıtıcı	Seramik Isıtıcı	
Kablo Uzunluğu	1.2m	
Uzunluk (Kablo hariç)	186mm	
Ağırlık (Kablo hariç)	93g	

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayrılarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlanız.

⚠ TEHLİKE Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

⚠ DİKKAT Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

●Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

⚠ DİKKAT

Elektrik açıldığında hava ve uçların sıcaklığı 200-400°C'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Uçlar ve etrafındaki metal kısımlarına sakın dokunmayınız.
- Yanınızda yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.
- Çalışırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildiriniz.
- Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılırken mutlaka elektriği kapatınız.
- Parçalarını değiştirirken ya da aletlerini ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Bu kılavuzda belirtilen amaçtan başka amaçlar için kullanmayınız.
- Cihazı ilk defa kullanmadan önce mutlaka kalibrasyon yapınız.
- Isı değerini 400°C'nin üzerine kesinlikle ayarlamayınız.
- Lehim çöplerini atarken havaya zarar vermemek için tezgaha çarpmayınız.
- Söküp ya da parçalayıp asıl biçimini değiştirmeyiniz.
- Parçalarını değiştirirken orijinal parçalarını kullanınız.
- Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Lehimleme yaparken duman çıkacağı için ortamı sık sık havalandırınız.
- Kabloyu takma-çıkartma yaparken daima fişini elle tutunuz.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınız.

4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

- Sıcak Hava Üfleme
- 1. Elektriği açmadan önce mutlaka ısı ayarlamasını yapınız. Arızaya neden olmaması için ısı değerini sakın 400°C'nin üzerine ayarlamayınız.
- 2. Elektrik düğmesini açınız.
- Lehim ya da lehim pastasını (flux) bir miktar sürünüz.
- Lehimi eritiniz.
- Parçayı çıkartınız.

Bitirirken:

- İşiniz bittiğinde uçlarını iyice sildikten sonra uçlarına bir miktar lehim yeniden sürünüz.
- Elektrik düğmesini kapatınız.