

HAKKO FR-830 Ön Isıtıcı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen HAKKO FR-830'i kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Kılavuzu başvuru için kolaylıkla erişilebilir bir yerde tutunuz.

1. PAKET LİSTESİ VE PARÇA İSİMLERİ

HAKKO FR-830	1	Kullanım kılavuzu	1
Elektrik Kablosu	1		

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

●HAKKO FR-830 Ön Isıtıcı

Güç tüketimi	230V-250W
Kontrol Sıcaklığı	150 - 300°C (sıcak hava çıkışının üzerinde)
Boyutlar	140(G) × 75*(Y) × 185(D) mm
Ağırlık	750 g
Hava AKIŞI	0,15m³/min

* Yükseklik (Y) ayakların altıyla sıcak hava çıkışının üstü arasındaki mesafedir.

3. UYARILAR, DİKKAT VE NOTLAR

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKA T olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Bu ibareler aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

⚠ UYARI	: Bir UYARIYA uyulmaması, ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir.
⚠ DİKKAT	: Bir DİKKAT ibaresine uyulmaması, operatörün yaralanmasına veya ilgili öğelerde hasara neden olabilir.
NOT	: NOT, açıklanan işlem için önemli olan bir prosedür veya noktayı belirtir.

⚠ DİKKAT

Güç AÇIK durumdayken, sıcak hava çıkışının sıcaklığı 150 - 300°C arasında değişir. Personelin yaralanmasını veya çalışma alanındaki öğelerde hasar oluşmasını önlemek için aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Doğrudan sıcak hava çıkışına veya yakınlarına temas etmeyin.
- Ürünü yanıcı gaz veya malzemelerin yakınında kullanmayın.
- Sıcak hava çıkışına veya hava girişine yanıcı maddeler veya sulandırıcı sıkmayın.
- Sıcak hava çıkışına veya hava girişine yabancı madde yerleştirmeyin.
- Ünitenin kapalı alanda ve sıcak hava çıkışın veya hava girişi tıkalıyken kullanmayın.
- Alanda bulunan diğer kişileri ünitenin sıcak olduğu ve dokunulmaması gerektiği konusunda bilgilendirin.
- Cihaz kullanılmadığında veya gözetimsiz bırakıldığında elektriği kapatın.
- Parça değişimi sırasında veya HAKKO FR-830'u depoladığınızda elektriği kapatın.
- HAKKO FR-830'u hava girişine emilip yangına neden olabilecek (toz ve çamur gibi) hiç bir maddenin yakınında kullanmayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından kullanıma ilişkin gözetim veya eğitim verilmediği sürece fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri yetersiz olan (çocuklar dahil) veya bilgi ve tecrübe eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak için tasarlanmamıştır.
- Çocuklar gözetim altında tutularak cihazla oynamadıklarından emin olunmalıdır.

●Kazaları veya HAKKO FR-830'un zarar görmesini önlemek için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz:

- HAKKO FR-830'u ön ısıtma dışındaki bir amaçla kullanmayınız.
- Sıcak hava çıkışına yukarıdan hava üfleme.
- Süreklili çalıştırma süresi için rehber süre bir saattir.
- HAKKO FR-830'un topraklandığından emin olun. Elektriği her zaman topraklı bir prize bağlayın.
- HAKKO FR-830 üzerinde bir değişiklik yapmayın.
- Yalnızca orijinal HAKKO yedek parçaları kullanın.
- HAKKO FR-830'un ısılanmasına izin vermeyin veya elleriniz ıslakken kullanmayın.
- Kabloyu tellerden değil fişinden çekerek çıkartın.
- HAKKO FR-830'u kullanırken, yaralanma veya fiziksel hasara yol açabilecek hiç bir şey yapmayın.

4. İŞLETİM

●Elektriği açın

⚠ DİKKAT

Lütfen PWB ile sıcak hava girişi arasında en az 10 mm boşluk olmasını sağlayın.

1. Elektrik kablosunu prize takın.
2. Güç anahtarını açın. Lamba yeşil renkte yanar ve oda sıcaklığındaki hava boşaltılır.
3. Sıcak hava ısısını ayarlayın.

⚠ DİKKAT

Güç düğmesini açmadan önce sıcak hava çıkışının ve yakınlarının tıkanmış olmadığından emin olun.

4. Ön ısıtmaya başlamak için START/STOP düğmesine basın. Sıcak hava, sıcak hava çıkışından boşaltılır. Lamba kırmızı renkte yanıp söner.

●İşi bitirdikten sonra

1. Ön ısıtmayı durdurmak için START/STOP düğmesine basın. Isıtıcının çalışması durur, cihaz havayla soğutulmaya başlar ve lamba yeşil renkte yanıp söner (yavaşça yanıp sönmeye). Otomatik soğutma bittiğinde, lamba yeşil renkte yanar ve çalıştırma başlamadan önceki duruma dönlür.
2. Güç anahtarını kapatmadan önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.

⚠ DİKKAT

Hava boşaltımı durmadan önce güç anahtarının KAPALI olduğundan emin olun. Aksi halde HAKKO FR-830 zarar görebilir.