



HAKKO ART

ご使用方法<ヘラ、アイロン型ともに同じです>

1. プラグをコンセント(100V)に完全に差込み、手元スイッチを入方向に押してください。下表を参考にし、通電時間を調整してください。(約8分で最高温度230℃になります。)



2. 化学繊維等の熱に弱い生地・光りやすい生地に当てる時はスイッチを入・切で適温にし、また、当て布などをしてください。



3. 作業を中断する時、必ずスイッチを切にするか電源プラグを抜いてください。

繊維と使用温度の関係

記号	繊維名		使用温度	白光アート通電時間
低	化1	塩化ビニール ポリプロピレン アクリル系	80～120℃	約3分
	化2	アクリル ポリエステル ナイロン ビニロン		
中	化3 絹	レーヨン 絹織物	140～160℃	約5分
	毛	毛織物 毛糸編物		
高	綿	綿製品	180～230℃	約8分
	麻	麻・布		

⚠ 注意

本品は電気ヒーターを使用した工具です。こて先とそれに続く金属部分は200℃以上の高温となります。ご使用前に必ず本紙の説明をお読みになり、正しくご使用ください。使用される方が必ずお読みになるように、本紙を製品とともに大切に保管しておいてください。火傷や発火、故障の恐れがありますので、以下の注意を守ってください。

- こて先や金属部分が手肌や周囲の物に触れないようにすること。
- 可燃物の近辺では使用しないこと。
- 使用しない時は電源プラグを抜いておくこと。
- 加熱時にこて先を真下に向けて吊り下げないこと。
- 製品を濡らさないこと。また濡れた手では使用しないこと。
- 純正部品以外の使用や改造・分解は行わないこと。
- 強い衝撃を与えないこと。
- お子様の使用は保護者の指導のもとで行うこと。
- 初めてご使用の際、ヒーター部の乾燥により白煙が発生しますが、故障ではありません。
- 製品の使用についてご不明な点があれば、販売店または当社までお問い合わせください。

☆HAKKOは白光株式会社の登録商標です。

© 2002-2019 HAKKO Corporation.

All Rights Reserved.

☆HAKKO®

白光株式会社

<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821



PET



PB



台紙



プリスタバック