

IRON HOLDER FH-800

取扱説明書 / Instruction Manual / 使用手冊

日本白光牌

本製品は IH 式はんだこて用のこて台です。

This product is an iron holder for induction heating soldering iron. 本產品是高周波加熱焊鐵用焊鐵架。


⚠ 注意 / CAUTION / 注意事項

- ●こて台の口金は高温になる場合があります。やけどの恐れがありますので注意してください。
- ●クリーニングスポンジは必ず水を含ませて使用してください。
- ●交換部品は純正品を使用してください。
- The iron receptacle of the iron holder may become extremely hot. Be cautious of burn.
- Always dampen the cleaning sponge with water before use.
- When replacing parts, use only genuine HAKKO parts.
- ●當使用時焊鐵插孔溫度會升高,請勿接觸其部分可能導致燙傷。
- ●清潔海綿請務必濕水後再使用。
- ●更換零件時,請僅使用原廠的 HAKKO 零件。

■セット内容 / Contents / 內容

* アメリカ向け / For U.S.A. / 面向美國市場

こて台 IRON HOLDER 焊鐵架	FH800-81BY FH800-51BY*	FH800-82BY FH800-52BY*	FH800-83BY	FH800-84BY*
適用はんだこて Applicable soldering iron 適用的焊鐵	FX-1001	FX-1002	FX-1003	
	\	\	\	\
こて台ベース / 口金付き Iron holder base / with iron receptacle 焊鐵架底座 / 附焊鐵插座	0	0	0	0
クリーニングスポンジ Cleaning sponge 清潔海綿	0	0	0	0
クリーニングワイヤー Cleaning wire 清潔絲	0	0	オプション Options 選配	0
クリーニングブラシ Cleaning brush 清潔刷	オプション Options 選配	オプション Options 選配	0	オプション Options 選配
屑受け / 保護シート Waste collection tray / Protection sheet 集屑盤 / 保護膜片	0	0	0	0
こてカバー Iron cover 焊鐵護蓋			0	0



交換部品/オプションの詳細はwebでご確認ください。

For details of replacement parts / option, please access our website.

交換部件/選購部件的詳細請在網站上確認。

https://www.hakko.com





PHAK

白光株式会社

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号 TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821

HAKKO CORPORATION

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466 https://www.hakko.com E-mail: sales@hakko.com

Please access the web address below for other distributors.

https://www.hakko.com