



HAKKO パワーアジャスター

温度調節器

ヒューズ内蔵

適用消費電力

20~200W

可変範囲

100~50%

⚠ 警 告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 20~200Wのはんだこて/手芸こて以外の機器には使用しないでください。(使用できるのはんだこて/手芸こては「適用機種」を参照)
- 引火性のあるガスや材料、燃えやすいものの近くで使用しないでください。
- 本品に布などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりして使用しないでください。
- 濡れた手で触ったり、コードや本体を濡らして使用しないでください。

⚠ 注 意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 本品を改造しないでください。
- 温度制御機能付きのはんだこてには使用できませんので、ご注意ください。
- 本品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 作業場所から離れる場合や使用後は、必ず電源プラグを抜いてください。
- その他危険と思われる行為は行なわないでください。

⚠ 注意

本品には雑音防止回路がついておりますが、ラジオ、テレビ等の AV 機器によって雑音が発生する場合は本品から 1m 以上離してください。



適 応 機 種

・ JUNIOR (30～200W) ・ MATCHLESS (150、200W) ・ RED
 ・ U ・ STAINED GLASS (U) ・ ART ・ PORTABLE

※JUNIOR (300W)やMATCHLESS (300～500W)は使用できません。
 また、はんだこて/手芸こて以外には使用しないでください。


特 徴

本製品をコンセントに差し込むことで、20～200Wまでのはんだこて/
 手芸こての温度を調節できます（100～50%）。
 ワークに対してはんだこて/手芸こてのパワーがオーバー気味の時に、
 ご使用ください。

※本製品には雑音防止回路が内蔵されています。

使 用 方 法

1. コンセントにパワーアジャスターを
差し込みます。
2. パワーアジャスターにはんだこて/
手芸こての電源プラグを差し込みます。
3. パワーアジャスターのツマミを回して
こて先温度を調節します。



☆HAKKOは白光株式会社の登録商標です。

© 2018 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.

☆HAKKO®

白光株式会社

<http://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821



PET



PB



台紙



バック

