

## 软件安装说明书（FN-1010 用）

### 1. 引言

- 本说明书的内容如有变更，恕不另行通知。
- 本装置和软件的规格如因改良而有变更，恕不另行通知。
- 禁止全部或部分再制或复制本文件。

### 2. 操作环境

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 支持操作系统 | Windows 10、Windows 11 (不包括 ARM 版本的 Windows) |
| CPU    | 1GHz 以上的处理器或 SoC (不包括 ARM 处理器)              |

不保证该软件能在符合推荐环境的所有计算机上运行。

### 3. 商标

本文件中的系统全名、产品全名和服务全名一般是其各自开发者的注册商标或商标。

本文件不包含 TM、(R) 标记。

### 4. 免责声明

我们假设下载和安装本软件即表示客户已同意以下免责声明。

- 对于由于操作本软件致使第三方蒙受亏损、收入损失或索赔的任何求偿，我们概不负担。
- 对于通过下载和安装本软件而导致的任何问题，我们概不负担。
- 本公司保留与本软件相关的所有财产权、所有权、智慧财产权等。

### 5. 连接电脑

安装软件后，可以执行以下操作。

- 从电脑变更参数设定值
- 将参数设置保存为 CSV 文件
- 将保存的参数设置复制到其他设备上
- 将自动校准结果另存为 CSV 文件
- 依「日期」或「最近的履历记录数」搜寻储存的自动校准结果
- 监视焊铁头传感器温度并将其履历记录另存为 CSV 档案

### 6. 下载软件

按照下列指示以下载最新软件。

- (1) 前往 HAKKO 网站上的 **[Customer Support > Support & Services > Login/Signup]**。




[https://www.hakko.com/doc\\_support-e](https://www.hakko.com/doc_support-e)

- (2) 登入或建立帐户。
- (3) 访问 **[My page]** 以注册产品。

**注记** 产品必须注册才能下载软件。

- (4) 点击选单下方的 **[Download of Product Data]**。




- (5) 选择文件搜寻区域内的 **[SOFTWARE]**。
- (6) 输入产品名称作为关键字。
- (7) 选择语言、然后点击 **[Search]**。
- (8) 点击搜寻结果中的 **[Download]**。

### 7. 软件的使用方法

解压已保存的 Zip 文件。

※在使用本软件之前，请先阅读 [Software License Agreement JP] 文件夹中的 **[Software License Agreement JP]** (软件使用许可协议)。



#### ■使用 USB 或 RS232C 规格的用户

在确认 [FN1010\_app\_USB\_RS232C] 文件夹中的 **[FN1010 管理アプリ操作マニュアル]** 之后，请启动并使用 **[FN1010\_Monitor.exe]**。

※使用USB规格时，请安装 [Driver\_Library] 文件夹内的 **[USB\_DriverInstaller.exe]**。

#### ■使用 LAN 规格的用户

- (1) 请先参阅 [FN1010\_app\_LAN] 文件夹中的 **[IP アドレス設定アプリ操作マニュアル]**，然后通过 **[FN1201\_Connect\_Set.exe]** 设置要连接的 FN-1010 的 IP 地址。
- (2) 请在确认 **[FN1010 管理アプリ操作マニュアル]** 后，启动并使用 **[FN1201\_Connect\_Set.exe]**。

※有关应用软件的详细使用方法，请参阅 **[FN1010管理アプリ操作マニュアル]**。

※若未安装 Visual STUDIO 2013 C++ 的 Runtime，本应用软件将无法正常运行。请根据您所使用的环境，在 [Driver\_Library] 文件夹中的 **[vcredist\_x64.exe (64 位版)]** 或 **[vcredist\_x86.exe (32 位版)]** 之间进行选择并安装。



**HAKKO CORPORATION**

**HEAD OFFICE**

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN  
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466  
<https://www.hakko.com> E-mail: [sales@hakko.com](mailto:sales@hakko.com)

**OVERSEAS AFFILIATES**

**U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.**

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800) 88-HAKKO

<https://www.HakkoUSA.com> E-mail: [Support@HakkoUSA.com](mailto:Support@HakkoUSA.com)

**CHINA: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.**

TEL: (020) 8135-0112, 8135-0113, 8135-1086 FAX: (020) 8135-0181

<https://www.hakko.com.cn> E-mail: [sales@hakko.gz.cn](mailto:sales@hakko.gz.cn)

**SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.**

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

<https://www.hakko.com.sg> E-mail: [sales@hakko.com.sg](mailto:sales@hakko.com.sg)

Please access the code for overseas distributors.

[https://www.hakko.com/doc\\_network](https://www.hakko.com/doc_network)



© 2019-2026 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.