

専用アプリケーションソフトダウンロード方法について

この度は、HAKKO FN-1010 をお買い上げいただき 誠にありがとうございます。

FN-1010 は、接続する P C に専用アプリケーションソフトをインストールしていただくことで、IoT 対応はんだ付けステーションとして PC にて遠隔での操作が可能となります。

ご使用前に、弊社ホームページにあるドキュメントポータルより、専用アプリケーションソフト（Windows 7 以上対応）をダウンロードしてください。（ダウンロードには、ユーザー登録が必要です。）

ダウンロード手順

①



弊社ホームページの
(<http://www.hakko.com>)

トップページから
【ドキュメントポータル】
を選択

← こちら

②



ユーザー登録済みの方は
【すべてのドキュメントを見る】
を選択後、ログイン

← こちら

登録がお済みでない方は
【ユーザー登録】よりご登録
ください。ご登録いただいた
メールアドレスにユーザーID
が届きます。

③



カテゴリのプルダウンから
【ソフトウェア】を選択し
検索をクリック

裏面へつづく

④



文書 No. : SW001J

文書名 : **FN-1010 用サンプル
アプリケーション ver.XXX** を
ダウンロードします。

Zipファイルが保存されます。



⑤



保存された Zip ファイルを解凍します。

※当ソフトウェアご使用前に、[Software License Agreement JP]フォルダ内の【Software License Agreement JP(ソフトウェア使用許諾契約書)】をご一読ください。

★USB または RS232C 仕様でご使用の方

[FN1010_app_USB_RS232C]フォルダ内の【**FN1010 管理アプリ操作マニュアル**】をご確認の上、【**FN1010_Monitor.exe**】を起動してご使用ください。

※USB 仕様をご使用の場合は、[Driver_Library]フォルダ内の【USB_DriverInstaller.exe】をインストールしてください。

★LAN 仕様でご使用の方

1. [FN1010_app_LAN]フォルダ内の【**IP アドレス設定アプリ操作マニュアル**】をご確認の上、【**FN1201_Connect_Set.exe**】にて接続する FN-1010 の IP アドレスを設定します。

2. 【**FN1010 管理アプリ操作マニュアル**】をご確認の上、【**FN1201_Connect_Set.exe**】を起動してご使用ください。

※アプリケーションソフトの詳しい使い方は【**FN1010 管理アプリ操作マニュアル**】をご参照ください。

※アプリケーションソフトは、Visual STUDIO 2013C++のランタイムがインストールされていないと正常に作動しません。[Driver_Library]フォルダ内にある【vc_redist_x64.exe (64bit 版)】か【vc_redist_x86.exe (32bit 版)】をお使いの環境に合わせてインストールしてください。

インストール後は・・・

はんだ付けに必要なパラメータの設定・確認を P C 上で実行することができます。

また、こて先温度管理の履歴や、はんだ付け時の情報をデータ化・可視化することで、緻密な作業管理を可能にします。

専用アプリケーションソフトをインストールしていただき、トレーサビリティの向上、ヒューマンエラーを低減し、はんだ付けの最適化に向けてお役立てください。

アプリケーションソフトのダウンロード、および使用方法についてご不明な点がございましたら、

お手数ですが弊社までお問い合わせください。

お問い合わせ先 大阪営業TEL : (06) 6561-1574

東京営業TEL : (03) 5297-8581

