

## 取付方法

- ① 本体両側面のねじを外します。
- ② 取付板を本体に付け本体を固定します。

## Mounting plate

Attach the mounting plate as following figure.

- ① Remove the screws from the both side of the main unit.
- ② Attach the mounting plate to the main unit and screw them.

## 固定板 安裝方法

- ① 取下機身旁的螺釘。
- ② 將固定板裝到機身釘住機身。

