


# No.C1220

温度プローブ

## 取扱説明書

ロボットシステム等自動機用のプローブです。

- ①従来の温度センサーをはずし、温度プローブのコネクター赤、青の色を合わせます。
- ②FG-100/FG-101 (191/192) 本体のターミナルに差し込みます。
- ③付属のセンサーを図のように取り付け、測定ポイントにこて先を当てて測定します。



# No.C1220

Temperature Probe

## Instruction Manual

For robot systems temperature and other automatic equipment.

1. Remove the temperature sensor from FG-100 / FG-101(191/192).
2. Connect the probe to the terminal of FG-100 / FG-101(191/192). Place the red end on the side with the red dot, and blue end on the another side of the terminal.
3. Connect the attached sensor to the probe (See Drawing). Place the soldering tip on the measurement point and measure the temperature.

