

Lehim Potası

HAKKO FX-300'ü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO FX-300	1	Alyan Anahtarı	1
Spatül	1	Kullanma Kılavuzu	1
Lehim Artıkları Toplayıcısı	1		

2. Teknik Özellikler

Potanın Boyutu	50x50 mm kare	75x75 mm kare *1
Çekilen Güç	100V-195W, 110V-220W, 120V-200W, 220V-190W, 230V-205W, 240V-215W	
Isı Ayarlaması	200-450°C	200-380°C
Potanın İç Boyutu	50(En)×50(Derinlik)×43.5(Yükseklik)mm	75(En)×75(Derinlik)×52.5(Yükseklik) mm
Lehim Kapasitesi	0.85kg	1.2kg
Ağırlık (Kablo ve Lehim Hariç)	1.7kg	
Dış Ölçüler	143(En)×100(Yükseklik)×220(Derinlik) mm	

*1 175x75 kare olan pota opsiyon olarak satılmaktadır.

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlayınız.

- ⚠ **TEHLİKE** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.
- ⚠ **DİKKAT** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

⚠ TEHLİKE

Pota içinde eritilmiş lehimin sıcaklığı 450°C'ye kadar ulaşacağı için çok tehlikelidir. Potayı değiştirirken elektrtik kablusunu çıkardıktan sonra, lehim, pota ve potanın etraflarının yeterince soğuduğunu mutlaka kontrol ediniz.

- Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

⚠ DİKKAT

Pota içinde eritilmiş lehimin sıcaklığı 450°C'ye kadar ulaşacağı için çok tehlikelidir. Ayrıca elektrige bağlıyken potanın üst kapağın da ısı oldukça yükseleir. Yanlış kullanıldığı zaman yangın, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali olduğu için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Metalden yapılmış ve sağlam tezgahın üzerinde kullanınız. Cihazın etrafında kağıt gibi yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.
- Çalışırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildiriniz.
- Lehimin sıçrama tehlikesi olduğu için, potanın içine su girmemesine dikkat ediniz.
- Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılırken mutlaka elektrigi kapatınız.
- Parçalarını değiştirirken ya da cihazı ortadan kaldırırken mutlaka elektrigi kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Lehimlemeden başka amaçlar için kullanmayınız.
- Söküp ya da parçalayıp asıl biçimini değiştirmeyiniz.
- Parçalarını değiştirirken orijinal parçalarını kullanınız.
- Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Lehimleme esnasında duman çıkacağı için ortamı sık sık havalandırınız.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınız.

4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

Isıyı ayarlamak için, düğmeyi saat yönüne çevirdiğinizde ısı yükselir, saat yönünün tersine çevirdiğinizde ısı düşer.

1. Elektrik düğmesini ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
2. Cihaz otomatik olarak ısı kontrolü yapmaya başlar, ısı yükselir.

Bitirirken:

1. Elektrik düğmesini OFF (KAPALI) konumuna getiriniz. Potanın soğuması için zaman alır. Hemen dokunmamaya lütfen dikkat ediniz.
2. Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkarınız.