

MODEL FM-2024'ü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

### 1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

Lehim Sökme Tabancası (Uçlar Opsiyon Olarak Satılmaktadır) ••	1	Uç Çıkarcısı	1
Temizleme Matkabı (Isıtıcı İç Silindiri İçin) ••••••••	1	Ara Bağlantı Kablosu	1
Hava Tutacağı ••••••••••••••••••••••••••••••••••	1	Seramik Kağıt Filtresi (10 Adet)	1
Tabanca Kabzası ••••••••••••••••••••••••••••••••••	1	Kullanma Kılavuzu	1

### 2. Teknik Özellikler

HAKKO FM-206	
Verim	24V
Vakum Jeneratörü	DiyaframPompa
Vakum Değeri (Maksimum)	Maksimum 80kpa (600mmHg)
Hava Emme Miktarı	14L/min
Sızıntı Voltajı	< 2 mV

Tabanca Bölümü	
Çekilen Güç	70W (24V)
Isı Ayarlaması	350-450°C
Toprak Direnci	< 2Ω
Sızıntı Voltajı	< 2mV
Uzunluk (Kablo Hariç)	180mm
Ağırlık	65g (Kablo ve Hortum Hariç)
Kablo Uzunluğu	1.2m

### 3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

#### ⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlattığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlayınız.

- ⚠ **TEHLİKE** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.
- ⚠ **DİKKAT** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.
- Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

#### ⚠ DİKKAT

Elektrik açıldığında ucun sıcaklığı 350-450°C'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yangın, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Uç ve ucun etrafındaki metal kısımlarına, yanındaki plastik kısımlarına, ve tutacağının metal kısımlarına sakın elinizi değdirmeyiniz.
- Kullanırken yanınızda yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.
- Çalışırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildirin.
- Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılırken mutlaka elektriği kapatınız.
- Parçalarını değiştirirken ya da aletini ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Lehim sökmeden başka amaçlar için kullanmayınız.
- Lehim çöplerini atarken havaya zarar vermemek için tezgaha çarpmayınız.
- Söküp ya da parçalayıp aletin asıl biçimini değdirmeyiniz.
- Parçalarını değdştirirken orijinal parçalarını kullanınız.
- Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Lehimleme esnasında duman çıkacağı için ortamı sık sık havalandırınız.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınız.

### 4. Kullanma Talimatı

#### Kullanmaya Başlarken:

1. Elektrik düğmesini ON konumuna getiriniz.

#### ⚠ DİKKAT

- Kullanmadığınız zaman havayı tutacağa koyunuz.
- MODEL FM-2024'ü kullanırken tetiğe basıldığı halinde elektrik açıldığı zaman doğru dürüst çalışmaz. Tetiği OFF(KAPALI) konumuna getirip elektriği yeniden açınız.

2. Ayarlandığı ısı derecesine ulaştığında, alarm çalarak kullanılmaya hazır olduğunu öğretir.

#### Bitirirken:

1. Ucuna bir miktar lehim sürdürüp, lehim tabakasının beyaz parladığı halinde elektrik düğmesini OFF (KAPALI) konumuna getiriniz.
2. Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkarınız.