

HAKKO FX-888D'i tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

## 1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO FX-888D Lehimleme İstasyonu	1	Temizlikçi	1
HAKKO FX-8801 Kalem Havyası	1		
Havya Sehпасı	1		
Kullanma Kılavuzu	1		

## 2. Teknik Özellikler

Çekilen Güç	70W
● HAKKO FX-888D (İstasyon)	
Verim	AC26V
Isı Ayarlaması	50 - 480°C
Isı Sabitliği	Yüksüzken Isı Toleransı ±1°C (200 ile 480 °C arasında)
Ölçüler	100(En) x 120(Yükseklik) x 120(Derinlik) mm
Ağırlık	1,2 kg

### ● HAKKO FX-8801 (Havya)

Çekilen Güç	65W (26V)
Toprak Direnci	< 2 Ω
Sızıntı Voltajı	< 2 mV
Kablo Uzunluğu	1,2m
Uzunluk (Kablo Hariç)	217 mm
Ağırlık (Kablo Hariç)	46 g

## 3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

### ⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlayınız.

- ⚠ **TEHLİKE** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.
- ⚠ **DİKKAT** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

● Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

### ⚠ DİKKAT

Elektrik açıldığında havyanın ucundaki sıcaklığı 50 - 480°C'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yanık, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Uçun etrafındaki metal kısımlarına sakın dokunmayınız.
- Yanınızda yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.
- Kullanırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildirin.
- Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılrken mutlaka elektriği kapatınız.
- Parçalarını değiştirirken ya da aletlerini ortadan kaldırıken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.
- Kontrol şefinden izin almadan, tecrübesi ve bilgisi olmayanlara (çocuk dahil) bu cihazı kullanılmamaya dikkat ediniz.
- Çocukların bu cihaz ile oynamasına dikkat ediniz.
- Elektrik kablosu kooptuğu zaman, güvenlik için imalat firması, yetkili servis veya eşdeğerli kişilere değiştiriniz.

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Lehimlemeden başka amaçlar için kullanmayınız.
- Lehim çöplerini boşaltırken havyaya zarar vermemek için tezgaha çarpmayınız.
- Söküp ya da parçalayıp asıl biçimini değiştirmeyiniz.
- Parçalarını değiştirirken orijinal yedek parçalarını kullanınız.
- Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Kabloyu takma-çıkarma yaparken daima fişini elle tutunuz.
- Lehimleme esnasında duman çıkacağı için ortamı sık sık havalandırınız.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınınız.

## 4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

1. Elektrik düğmesini ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
2. Ayarlandığı ısı derecesine ulaştığında, yanmakta olan ısıtıcı pilot lambası (ısı ayar düğmesinin altındaki lamba) yanıp sönmeye başlar.

Bitirirken:

1. Ucuna bir miktar lehim sürdükten sonra elektrik düğmesini OFF (KAPALI) konumuna getiriniz.
2. Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkarınız.



**HAKKO CORPORATION**

**HEAD OFFICE**

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN

TEL:+81-6-6561-3225 FAX:+81-6-6561-8466

http://www.hakko.com E-mail:sales@hakko.com

**OVERSEAS AFFILIATES**

**U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.**

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800)88-HAKKO

http://www.hakkousa.com

**HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.**

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

http://www.hakko.com.hk

E-mail:info@hakko.com.hk

**SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.**

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

http://www.hakko.com.sg

E-mail:sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

**http://www.hakko.com**