

HAKKO FX-889'ü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

## 1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri

İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO FX-889 Lehimleme İstasyonu .....	1	Elektrik Kablosu .....	1
HAKKO FX-8801 Kalem havyası .....	1	Renk Bandı .....	2
Havya Sehpası .....	1	Kullanma Kılavuzu .....	1

## 2. Teknik Özellikler

Çekilen Güç	135W
-------------	------

### ● HAKKO FX-889 (İstasyon)

Verim	AC26V
Isı Ayarlaması	50 - 480°C
Isı Sabitliği	Yüksüzken Isı Toleransı $\pm 1^\circ\text{C}$ (200 ile 480 °C arasında)
Ölçüler	157(En) x 121(Yükseklik) x 149(Derinlik) mm
Ağırlık	2.1 kg

### ● HAKKO FX-8801 (Havya)

Çekilen Güç	65W (26V)
Toprak Direnci	< 2 $\Omega$
Sızıntı Voltajı	< 2 mV
Kablo Uzunluğu	1.2m
Uzunluk (Kablo Hariç)	217 mm
Ağırlık (Kablo Hariç)	46 g

## 3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlayınız.

- ⚠ TEHLİKE** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.  
**⚠ DİKKAT** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

● Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

<b>⚠ TEHLİKE</b>
Elektrik açıldığında havyanın ucundaki sıcaklığı 50 - 480°C'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yanık, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.
<ul style="list-style-type: none"><li>● Ucun etrafındaki metal kısımlarına sakın dokunmayınız.</li><li>● Yanınızda yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.</li><li>● Kullanırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildiriniz.</li><li>● Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılırken mutlaka elektriği kapatınız.</li><li>● Parçalarını değiştirirken ya da aletlerini ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.</li><li>● Kontrol şefinden izin almadan, tecrübesi ve bilgisi olmayanlara (çocuk dahil) bu cihazı kullanılmamaya dikkat ediniz.</li><li>● Çocukların bu cihaz ile oynamasına dikkat ediniz.</li></ul>

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Lehimlemeden başka amaçlar için kullanmayınız.
- Lehim çöplerini boşaltırken havyaya zarar vermemek için tezgaha çarpmayınız.
- Söküp ya da parçalayıp asıl biçimini değiştirmeyiniz.
- Parçalarını değiştirirken orijinal yedek parçalarını kullanınız.
- Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Kabloyu takma-çıkarma yaparken daima fişini elle tutunuz.
- Lehimleme esnasında duman çıkacağı için ortamı sık sık havalandırınız.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınınız.

## 4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

1. Elektrik düğmesini ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
2. Ayarlandığı ısı derecesine ulaştığında, yanmakta olan ısıtıcı pilot lambası (ısı ayar düğmesinin altındaki lamba) yanıp sönmeye başlar.

Bitirirken:

1. Ucuna bir miktar lehim sürdükten sonra elektrik düğmesini OFF (KAPALI) konumuna getiriniz.
2. Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkarınız.