

808取扱注意事項

1、808モーター保護回路（サーマルプロテクター）について

モーターの焼損を防ぐためモーターが一定の温度を越えると保護回路（サーマルプロテクター）が働き、モーターの温度が低下するまでの約20分間ポンプは動きません。

2、ポンプが動作しない場合

まずノズル及びヒーターのクリーニング、フィルターの点検をおこなってください。点検後、ポンプが動かない場合は上記の保護回路が働いている可能性がありますのでモーター温度が低下するまで約20分間お待ち下さい。