

# HAKKO FX-888D



## 現場の様々なニーズにおこたえします。



## HAKKO FX-888D 商品ラインナップ

### こて先 T18 シリーズ

### HAKKO FX-8801 ESD SAFE

新たに 11 種類が追加され、900M シリーズよりもラインナップが増えました。  
様々な作業に応じた最適なこて先形状が必ず見つかります。  
(詳細は裏面をご覧ください。)



### N2 はんだこて

### HAKKO FX-8802 ESD SAFE

N2 はんだこては、こて内部で窒素ガスを温め、はんだこての先端から出ることによって「酸化防止効果」と「予熱効果」が得られます。それにより、ブリッジ・つらら・ぬれ不足などはんだ付け不良を改善します。さらに鉛フリーはんだと低活性フラックスの組合せ時や多層基板のはんだ付けにも最適です。

(こて先のラインナップは裏面をご覧ください。)

※付属の遮蔽板を使えばHAKKO FX-888Dのこて台が使えます。

※別途、窒素ガス発生装置(ハッコーFX-780)と流量計(ハッコーFX-791)が必要です。

品名	ハッコーFX-8802
消費電力	AC26V 65W
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
付属こて先	B型(品番 T18-B)
設定温度範囲	50~480℃
コード長さ	1.2m
全長(除コード)	190mm(こて先B型使用時)
重量(除コード)	59g(ノズル組品Aとこて先B型使用時)

※最高設定温度を450℃までにしてください。



### 手動片手はんだ送りこて

### HAKKO FX-8803 ESD SAFE

はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけでできるため、もう一方の手で部品を押さえながらの作業も可能です。しかも手動のため作業者のペースではんだ付けができてセルラインに最適です。  
(こて先のラインナップは裏面をご覧ください。)

※専用こて台C1437が別途必要です。



品名	ハッコーFX-8803
消費電力	AC26V 65W
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
付属こて先	3C型(品番 T18-CF3)
設定温度範囲	50~480℃
標準ガイドノズル	φ1.0
使用はんだ径	φ0.6、0.8、1.0、1.2、1.6
コード長さ	1.1m
全長(除コード)	170(W)×180(H)×23(D)mm
重量(除コード)	207g(こて先3C型使用時)



### SMD ホットツイーザー

### HAKKO FX-8804 ESD SAFE

チップやSOPの取り外しに便利なホットツイーザーです。直熱方式なので、熱風式よりも周辺にある熱に弱い部品への影響を最小限に抑えることができます。しかも従来品のHAKKO 950シリーズからチップ用に新たなサイズが2つ加わり、こて先のラインナップも充実しました。

(こて先のラインナップは裏面をご覧ください。)

※オプションの口金B3666を購入すればHAKKO FX-888Dのこて台が使えます。

品名	ハッコーFX-8804
消費電力	AC26V 65W
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
付属こて先	2L型:2本一組(品番 A1378)
設定温度範囲	200~400℃
コード長さ	1.2m
全長(除コード)	186mm(チップ用2L型使用時)
重量(除コード)	93g(チップ用2L型使用時)



# HAKKO FX-8801/FX-8802/FX-8803 用のこて先

<p>はんだ送り対応 N<sub>2</sub>対応 B3662</p> <p><b>T18-B</b></p>	<p>はんだ送り対応</p> <p><b>T18-SB</b></p>	<p><b>T18-BR02</b></p>	<p><b>T18-BL</b></p>	<p>N<sub>2</sub>対応 B3664</p> <p><b>T18-C05</b></p>
<p>はんだ送り対応</p> <p><b>T18-C08</b></p>	<p>N<sub>2</sub>対応 B3664</p> <p><b>T18-C1</b> <b>T18-CF1</b> 面のみ</p>	<p><b>T18-CF15</b> 面のみ</p>	<p>はんだ送り対応 N<sub>2</sub>対応 B3662</p> <p><b>T18-C2</b> <b>T18-CF2</b> 面のみ</p>	<p>はんだ送り対応</p> <p><b>T18-CSF25</b> 面のみ</p>
<p>はんだ送り対応 N<sub>2</sub>対応 B3663</p> <p><b>T18-C3</b> <b>T18-CF3</b> 面のみ</p>	<p>はんだ送り対応</p> <p><b>T18-C4</b> <b>T18-CF4</b> 面のみ</p>	<p><b>T18-C5</b></p>	<p>はんだ送り対応 N<sub>2</sub>対応 B3665</p> <p><b>T18-K</b></p>	<p>N<sub>2</sub>対応 B3662</p> <p><b>T18-D08</b></p>
<p>N<sub>2</sub>対応 B3662</p> <p><b>T18-D12</b></p>	<p>はんだ送り対応 N<sub>2</sub>対応 B3663</p> <p><b>T18-D16</b></p>	<p>はんだ送り対応 N<sub>2</sub>対応 B3663</p> <p><b>T18-D24</b></p>	<p>はんだ送り対応</p> <p><b>T18-D32</b></p>	<p><b>T18-DL12</b></p>
<p><b>T18-DL2</b></p>	<p><b>T18-DL32</b></p>	<p><b>T18-S3</b></p>	<p>はんだ送り対応</p> <p><b>T18-S4</b></p>	<p><b>T18-S6</b></p>
<p><b>T18-S9</b></p>	<p>N<sub>2</sub>対応 B3664</p> <p><b>T18-I</b></p>	<p>※指定外のこて先を用いた場合、仕様通りの性能がでない可能性があります。必ず上記指定のこて先をご利用ください。</p> <p>● N<sub>2</sub>はんだこてにはノズル組品が別途必要です。</p> <p>B3662 ノズル組品A      B3664 ノズル組品C B3663 ノズル組品B      B3665 ノズル組品D</p>		

# HAKKO FX-8804 用のこて先

## CHIP用

品番	品名	A(B)の寸法	形状
A1577	こて先/CHIP 0.5L 型	0.5 mm	
A1379	こて先/CHIP 1L 型	1 mm	
A1378	こて先/CHIP 2L 型	2 mm	
A1388	こて先/CHIP 0.5C 型	1.5(0.5)	
A1389	こて先/CHIP 0.5I 型	R0.25	
A1576	こて先/CHIP 2.6C 型	2.6	

## SOP用

品番	品名	A(B)の寸法	形状
A1390	こて先/SOP 4L 型	4 mm	
A1391	こて先/SOP 6L 型	6 mm	
A1380	こて先/SOP 8L 型	8 mm	
A1381	こて先/SOP 10L 型	10 mm	
A1382	こて先/SOP 13L 型	13 mm	
A1392	こて先/SOP 15L 型	15 mm	
A1383	こて先/SOP 18L 型	18 mm	
A1384	こて先/SOP 20L 型	20 mm	
A1385	こて先/SOP 25L 型	25 mm	

CA00400EbYa003 2015.9



白光株式会社

http://www.hakko.com

大阪 / 〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号  
大阪営業 TEL:(06)6561-1574(代) FAX:(06)6568-0821  
海外営業 TEL:(06)6561-3225(代) FAX:(06)6561-8466  
東京 / 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル9F  
TEL:(03)5297-8581(代) FAX:(03)5297-8591

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。  
※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、利用することを固く禁じます。