HAKKO

HAKKO PREHEATER FR-820

Ön Isıtıcı

HAKKO FR-820'yi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri

İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO FR-820 1
Elektrik Kablosu 1
Kullanma Kılavuzu 1

2. Teknik Özellikler

Ürün Adı	HAKKO FR-820
Çekilen Güç	220V-460W
Isı Ayarlaması	150-300℃ (Hava üfleme çıkısının etrafı)
Ölçüler	140(En)×70(Yükseklik)×140(Derinlik) mm
Ağırlık	600g
Hava Akış Miktarı	0.18m3/dakika

Ayrı satılan HAKKO FR-803B'ye baglantısıyla eşzamanlı kontrol imkanı tanır.

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlanız.

⚠ TEHLİKE Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

⚠ DİKKAT Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

●Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

⚠ DİKKAT

Elektrik açıldığında hava ve uçların sıcaklığı 150-300℃'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yanık, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

●USıcak hava üfleme çıkışı ve etraflarına sakın elinizi değdirmeyiniz.
●Kullanırken yanınızda yanıcı gaz, yanıcı solvent gibi yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.
●Sıcak hava üfleme çıkışına ya da hava girişine yanıcı sıvı, yanıcı gaz gibi yanıcı maddeleri sıkmayınız, lehim pastasını sürmeyiniz.
●Sıcak hava üfleme çıkışına ya da hava girişine yabancı maddeleri sokmayınız.
●Sıcak hava üfleme çıkışını ya da hava girişini herhangi bir şekilde kapatmayınız, aletin etrafının kapatıldığı halde kullanmayınız.
●Çalışırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildiriniz.
●Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılırken mutlaka elektriği kapatınız.
●Parçalarını değiştirirken ya da aletini ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.
●Yangına neden olmaması için hava girişinden toz, çöplerin içine girmemesine dikkat ediniz.

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

●Ön ısıtmadan başka amaçlar için kullanmayınız.
●Aralıksız kullanırken 1 saati aşmamaya dikkat ediniz.
●Kullanırken mutlaka topraklama yapınız.
●Söküp ya da parçalayıp aletin aslı biçimini değiştirmeyiniz.
●Parçalarını değiştirirken orijinal parçalarını kullanınız.
●Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
●Elektrik kablosunu takma-çıkartma yaparken daima fişini elle tutunuz.
●Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınınız.

4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

1. Elektrik kablosunu HAKKO FR-820'nin arkasında bulunan giriş noktasına bağlayınız.
2. Hava üfleme çıkışı ve etrafının açık olmasını kontrol ettikten sonra elektrik düğmesini açınız.
3. Isı ayarlama topuzunu çevirerek sıcaklığı ayarlayınız.
4. START/STOP düğmesine basınız. Sıcak hava üflemekle birlikte ön ısıtmaya başlar.

Bitirirken:

1. START/STOP düğmesine basınız. Isıtıcı durduğunda soğuk hava üflemekle birlikte otomatik olarak soğutulmaya başlar.
   Arızaya neden olmaması için hava üflemesi durmadan önce elektriği kapatmamaya dikkat ediniz.
2. Hava üflemesinin durduğunu ve aletin iyice soğuduğunu kontrol ettikten sonra elektriği kapatınız.

HAKKO

HAKKO CORPORATION
HEAD OFFICE
TEL:+81-6-6561-3225 FAX:+81-6-6561-8466
http://www.hakko.com E-mail:sales@hakko.com
OVERSEAS AFFILIATES
U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800)88-HAKKO
4 2 5 5 6
http://www.hakkousa.com
HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
http://www.hakko.com.hk
E-mail:info@hakko.com.hk
SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
http://www.hakko.com.sg
E-mail:sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.
http://www.hakko.com

2007.12
MA01725FbZ071205