

こて先の温度低下を最小限に抑えるために開発された、水を使わないワイヤータイプのこて先クリナーです。
クリーニングワイヤーはフラックスを含んでいますので、はんだかすをきれいに取ります。

クリーニングワイヤー使用上のご注意

- * 白い粉が袋についている事がありますが、フラックスですので使用上問題はありません。
- * フラックスを使用していますので、台所用品として使用しないでください。
- * 幼児や子供の手の届かない所に保管してください。

使用方法

- ・ こて先をクリーニングワイヤーに数回突き刺して、こて先のはんだかすを取り除いてください。
- ・ 従来のクリーニングスポンジのように、表面でぬぐい取ろうとすると、クリーニングワイヤーの弾力でこて先上の溶けたはんだが飛び散る場合がありますのでご注意ください。
- ・ クリーニングワイヤーが汚れたら、ワイヤーを回して面を変えてご使用ください。
- ・ クリーニングワイヤー交換時は、はんだくずをこぼさないように、縦方向でアルミケースを外してください。

品番	品名	仕様
599 B	こて先クリナー Hakko 599 B	クリーニングワイヤー 及びアルミケース
599-029	Hakko 599/599B用 クリーニングワイヤー	つめ替え用

- 清潔咀器
- 日本白光牌

不用水

- 不會降低焊鐵頭溫度，與一般普通海綿不同。
- 清理得更清潔，比一般普通海綿效果更好。

使用清潔咀器時，請注意：

- * 袋內或有些白色粉末是助焊劑，不影響效能。
- * 因為此產品使用助焊劑，切勿用來廚房用品。
- * 切勿讓小孩取用。

使用方法

- 將焊鐵頭插入清潔咀絲，以清除焊鐵頭上的殘余焊劑。
- 切勿將清潔咀絲當作海綿，用以掃刷焊鐵頭。因為清潔絲的彈簧性動作，
- 可能濺出焊鐵頭上的熔化殘余焊劑，請小心。
- 清潔咀絲弄髒時，轉清潔咀絲，換清除面使用。
- 更換清潔咀絲時，小心不要焊錫碎灑落，請豎著打開。

編號	名稱	規格
599B	Hakko 599B 清潔咀器	包括Hakko 599B-029清潔咀絲
599-029	Hakko599/599B清潔咀絲	