

HAKKO 474'yi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO 474 İstasyon	1	Yaylı Filtre	1
HAKKO 809 Lehim Sökme Tabancası	1	Temizleme İğnesi (1.0mm uç için)	1
Sehpa Tabanı	1	Temizleme İğnesi (Isıtıcı için)	1
Yaylı Tabanca Tutacağı	1	İğnedenlik	1
Temizleme Sünger	1	Temizleme Matkabi (1.0mm uç için)	1
Filtre Borusu	1	Silikon Gres	1
Seramik Kağıt Filtresi S	1	Anahtar	1
Seramik Kağıt Filtresi L	1	Kullanma Kılavuzu	1

2. Teknik Özellikler

Ürün Adı	HAKKO 474	● İstasyon	
Çekilen Güç	100W	Güç Girişi	AC24V
● Tabanca		Vakum Jeneratörü	Çift Silindirli Diyafram Pompa
Ürün Adı	HAKKO 809	Vakum Değeri (Maksimum)	80kPa (600mmHg)
Güç Girişi ve Çekilen Güç	AC24V 50W	Hava Emme Miktarı	15L/dakika
Isı Ayarlaması	380-480°C	Sızıntı Voltajı	< 2mV
Yalıtım Direnci	300MΩ'un üzerinde 420°C (500MΩ'un üzerinde 480°C)	Toprak Direnci	<2Ω
Uzunluk (Kablo hariç)	135 (En)x174 (Yükseklik)mm	Ölçüler (Kablo hariç)	165 (En)x135 (Yükseklik)x260 (Derinlik)mm
Ağırlık (Kablo hariç)	200g	Ağırlık	3.8kg

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlattığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlanız.

⚠ TEHLİKE Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

⚠ DİKKAT Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

⚠ DİKKAT

İstasyonun altında bulunan kırmızı işaretli nakliye vidasını (M4x25) çıkardıktan sonra kullanmaya başlayınız. Nakliye vidasını çıkarmadan kullandığınız zaman arızaya neden olabilir.

⚠ DİKKAT

Elektrik açıldığında havyanın ucundaki sıcaklığı 380-480°C'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yangın, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Uç ve ucun etrafındaki metal kısımlarına, yanındaki plastik kısımlarına, ve sehpanın yay kısımlarına sakın dokunmayınız.
- Yanınızda yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.
- Çalışırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildiriniz.
- Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılırken mutlaka elektriği kapatınız.
- Parçalarını değiştirirken ya da aletlerini ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Lehim sökme işinden başka amaçlar için kullanmayınız.
- Lehim çöplerini atarken havyaya zarar vermemek için tezgaha çarpmayınız.
- Söküp ya da parçalayıp asıl biçimini değiştirmeyiniz.
- Parçalarını değiştirirken orijinal parçalarını kullanınız.
- Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Seramik kağıt filtrelerinden S ise istasyonun iç mahfazaya, L ise tabancanın filtre borusuna yerleştiriniz.
- Düzenli olarak bakım yapınız.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınız.

4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

1. İstasyonun altında bulunan kırmızı işaretli nakliye vidasını (M4X25) çıkarınız.
2. Tabancayı istasyona bağlayınız, elektrik fişini takınız.
3. Herşeyi hazırladıktan sonra elektriği açınız.
4. Elektrik açıldıktan sonra aşağı yukarı 3 dakikada kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bitirirken:

1. Ucuna bir miktar lehim sürdükten sonra elektrik düğmesini OFF (KAPALI) konumuna getiriniz.
2. Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkartınız.