



HAKKO FA-430

FUME EXTRACTION

Extrator de fumaça

Obrigado pela confiança ao adquirir a HAKKO FA-430. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

1. Componentes e descrições do conjunto

Antes de mais nada, verifique se o conjunto está completo.

Extrator de Fumaça HAKKO FA-430.....	1	Filtro principal (unidade principal)	1
Cabo de alimentação.....	1	Pré-filtro	10
Tampa (unidade central)	1	Manual de instruções	1

2. Especificações técnicas

● HAKKO FA-430

Consumo de energia	110W		
Capacidade de exaustão *1	High	Medium	Low
	4.7m³/min	3.7m³/min	2.8m³/min
Eficiência filtragem *2	High: 99.96% / Medium-Low: 99.97%		
Diâmetro do duto	φ55 mm		
Dimensões	330(W) x 366(H) x 343(D) mm		
Peso	7.5 kg		

*Especificações e projeto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

*1 Conectado 2 dutos

*2 Este é um valor inicial da eficiência de filtragem baseado no método de contagem de partículas em suspensão coletadas por um único filtro (desdobrado).

3. Informações sobre segurança

Os pontos importantes destas instruções estão divididos em Alertas e Cuidados. Por favor, entenda bem o conteúdo.

- ⚠ ALERTA** : Não seguir um ALERTA pode causar ferimentos graves ou morte.
- ⚠ CUIDADO** : Não seguir um aviso de CUIDADO pode resultar em ferimento no operador ou em danos materiais.

⚠ CUIDADO

- Não aspirar produtos combustíveis e explosivos.
- Evitar o armazenamento em locais úmidos.
- Não obstruir a parte do escape.
- Utilizar somente peças genuínas para reposição.
- Desligue o aparelho quando terminar ou interromper seu uso, ou mesmo quando ficar longe dele.
- Desligue o aparelho quando for trocar as peças ou guardá-lo.
- Tome cuidado para que pessoas sem experiência ou sem conhecimento (inclusive crianças) não utilizem o aparelho sem permissão do responsável.
- Tome cuidado para que crianças não brinquem com o aparelho.

Siga corretamente os cuidados abaixo, pois podem causar acidentes ou defeitos.

- Não utilize o produto sem o filtro, pois poderá causar avarias.
- Para desconectar o cabo da tomada, retire-o pelo plugue e não pelo cabo.
- Não molhar o produto e nunca utilizá-lo com as mãos molhadas.
- Além desses cuidados, não tome atitudes que achar perigosas.

4. Como usar

● Ajuste o filtro

1. Coloque o filtro principal na unidade principal com a seta para baixo.
2. Coloque o pré-filtro no filtro principal. (Lado laranja para cima)
3. Feche a tampa superior.

● Unidade de extração de fumaça

1. Conecte o cabo de força à tomada de energia no lado direito da unidade.
2. Conecte o cabo de força a uma tomada.
3. Ligue o interruptor. A luz verde acenderá.
4. Ajuste o fluxo adequado ao ambiente de trabalho, utilizando a chave de seleção de fluxo.
5. Inicie a aspiração. Ajuste o melhor ângulo de entrada de aspiração.

⚠ CUIDADO

Feche a tampa antes de ligar o interruptor.

※ 各言語（日本語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語）の取扱説明書は以下のURL、HAKKO Document Portalからダウンロードしてご覧いただけます。

（商品によっては設定の無い言語がありますが、ご了承ください）

* 各國語言(日語,英語,中文,法語,德語,韓語)的使用說明書可以通過以下網站的HAKKO Document Portal 下載參閱。(有一部分的產品沒有設定外語對應,請見諒)

* Instruction manual for the language, Japanese, English, Chinese, French, German and Korean can be downloaded from the following URL, HAKKO Document Portal. (Please note that some language may not be available depending on the product.)



<https://doc.hakko.com>



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466

<http://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800)88-HAKKO

<http://www.hakkousa.com>

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

<http://www.hakko.com.hk>

E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

<http://www.hakko.com.sg>

E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

<http://www.hakko.com>